

## Transmission sleep mode (P. ENG-19)

**Wrong:** The signal transmission status of each sensor can be checked by the display of the relevant signal icon and the numeric value of “---”.

**Correct:** The signal transmission status of each sensor can be checked by the display of the relevant signal icon. The numeric value will not change.

## Mode de veille de transmission (page FR-19)

**Faux:** L'état de la transmission du signal de chaque capteur peut être vérifié par l'affichage de l'icône du signal correspondant et de la valeur numérique de “---”.

**Correct:** L'état de la transmission du signal de chaque capteur peut être vérifié par l'affichage de l'icône du signal correspondant. La valeur numérique ne changera pas.

## Übertragungsruehzustand (Seite DE-19)

**Falsch:** Der Signalübertragungsstatus der einzelnen Sensoren kann über die Anzeige des entsprechenden Signalsymbols und den numerischen Wert “---” geprüft werden.

**Richtig:** Der Signalübertragungsstatus der einzelnen Sensoren kann über die Anzeige des entsprechenden Signalsymbols. Der numerische Wert ändert sich nicht.

## 取扱説明書「節電機能：受信スリープ」(JP-19 ページ) と合わせてご覧ください

誤：各センサーの受信状態は、センサー信号と数値の「---」表示で確認できます。

正：各センサーの受信状態は、センサー信号アイコンの表示のみで確認します。数値に変化はありません。

## Slaapstand voor overdracht (pagina NL-19)

**Fout:** U kunt de status voor signaaloverdracht van elke sensor controleren door de weergave van het betreffende signaalpictogram en de numerieke waarde van “---”.

**Correct:** U kunt de status voor signaaloverdracht van elke sensor controleren door de weergave van het betreffende signaalpictogram. De numerieke waarde verandert niet.

## Modo de suspensión de la transmisión (página ES-19)

**Incorrecto:** Der Signalübertragungsstatus der einzelnen Sensoren kann über die Anzeige des entsprechenden Signalsymbols und den numerischen Wert “---” geprüft werden.

**Correcto:** Der Signalübertragungsstatus der einzelnen Sensoren kann über die Anzeige des entsprechenden Signalsymbols. El valor numérico no cambiará.

## Modalità sleep di trasmissione (pagina IT-19)

**Sbagliato:** Lo stato di trasmissione del segnale può essere verificato tramite la visualizzazione dell'icona del relativo segnale e il valore numerico di “---”.

**Corretto:** Lo stato di trasmissione del segnale può essere verificato tramite la visualizzazione dell'icona del relativo segnale. Il valore numerico non cambierà.

## 請參照「省電功能：傳輸睡眠模式」(TC-19 頁)。

錯誤：簡感應器的訊號傳輸狀態可藉由相關訊號圖示及數值「---」顯示加以確認。

正確：每個感應器的訊號傳輸狀態祇能通過相關訊號圖示來確認，其數值不會發生變化。

## 請參照「省电功能：传输睡眠模式」(SC-19 页)。

错误：每个感应器的讯号传输状态可借由相关讯号图示及数值「---」显示加以确认。

正确：每个感应器的讯号传输状态只能通过相关讯号图示来确认，其数值不会发生变化。