# はじめに

このたびは、CATEYE V2cをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 V2cは、これまでのサイクロコンピュータの機能を高め、安全で科学的なトレーニ ングに活用していただくために作られています。

速度・ケイデンスー体型のスピードセンサーには、無線LANなどに使われる周波数 2.4GHzのデジタル通信技術を採用しています。これにより計測において外部ノイ ズや混信の影響を受けにくく、信頼性の高いデータを記録・保存することができま す。

ご使用の前に本説明書を最後までよくお読みいただき、本器の機能を十分にご理解の 上、安全に正しくご使用ください。この説明書は、ご使用の際にいつでも見れるよう に大切に保管してください。

#### お願い

- ・本書内の警告マーク 🖾 に記載されている内容は、必ずお守りください。
- ·本書の内容の全部、または一部を無断で複写・転載することは禁止します。
- ・本書に記載してありますイラストは、製品の改良などにより、製品と合致しない 箇所の生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

# マニュアルの読み方

#### とにかく使ってみたい

自転車への取付け、コンピュータの準備と本器の基本的な使い方を説明しています。

1.	自転車^	への取付け		6~	-8ページ	
----	------	-------	--	----	-------	--

- 3. コンピュータの基本操作 ...... 15~16ページ

#### 表示について知りたい

- 本器で計測可能な各種データと機能を説明しています。

### 計測データを確認をしたい

- コンピュータに保存されたファイルの確認や管理を説明しています。

#### コンピュータの設定を変更したい

- メニュー画面の各種設定の変更手順を説明しています。
- ・コンピュータの設定変更 ...... 22~33ページ

#### こんな計測がしたい

- ・周回毎や区間を区切って計測したい ....... 19ページ「ラップ機能」
- ・ケイデンスを一定に保ってトレーニングしたい.... 34ページ

「CDC ターゲットゾーンの 使用」

# 目次

JP-2

コノヒュータの設定変更
ファイルビュー(FILE VIEW)
時刻/日付設定(CLOCK.DATE) 27
ホイール設定( <b>WHEEL</b> )
センサー ID 照合( <b>SEnSOR-ID</b> )
計測単位設定(Unit)
着算距離手入力( <b>0D0 InPUT</b> )
ガラシャラララ 設定 (0.5.501-5) … 01 サウンド設定 (0.11nD) 32
CDC ターケットソーン設定
(CDC.ZOnE)
CDC ターゲットゾーンの使用
トラブルと処理
表示上のトラブル
操作上のトラブル
電池の交換
コンピュータ
スピードセンサー
メンテナンス
交換部品
製品仕様
ユーザー登録のご案内
保証規定

# 正しくご使用いただくために

本器を安全に、末永くお使いいただくために次の点を守ってお使いください。

#### 本文中のマークの意味(アラートシンボルマーク)

- Cのマークのついた文章は、安全上および取り扱い上において大変重要です。必ず守ってください。
- ▲注意 人体への影響や物的損傷の程度によって「警告」「注意」を区分しています。

※ 知っておくと便利な機能または補足説明について記載しています。

#### ⚠警告

- ・走行中はデータに気を取られないで、安全走行を心掛けてください。
- ・電池交換により取り出した電池は、幼児の手の届かないところに置き、正しく 処理してください。

万一、飲み込んだときは、すぐに医師と相談してください。

#### ⚠注意

- マグネットとセンサーとの位置関係、取付け状態を定期的に点検し、ゆるみが ある場合は、しっかりと締付けてください。
- ・炎天下の放置は避けてください。
- ・コンピュータ、スピードセンサーは分解しないでください。
- ・コンピュータ、スピードセンサーは落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・シンナーやベンジンを使ってのお手入れはしないでください。
- 液晶の特性として、偏光レンズサングラスでは、画面表示が見えにくくなります。

#### 2.4GHz デジタル無線について

速度・ケイデンスー体型のスピードセンサーには、無線LANなどに使われる周波数 2.4GHzのデジタル通信技術を採用しています。これにより計測において外部ノイ ズや混信の影響を受けにくく、従来に比べ信頼性の高いデータを記録・保存すること ができますが、次のような場所や環境では干渉を受け、正しい計測が行えない場合が あります。

- ・テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや、自動車、鉄道車両内。
- · 踏切りや線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地等。
- ・他のコードレス機器と併用してご利用の場合。一部のライトでも同様の現象が起 こることがあります。

# 各部の名称と付属品



# 付属品

ブラケット/ ブラケットバンド



スピードセンサー ンド (SPEED/CADENCE)



Ø

ホイールマグネット ケイデンスマグネット





ブラケットゴムパッド

# 画面表示について

**③: 速度センサー信号** 

 速度センサー信号の受信状態(14
 ページ)を知らせます。

**冬: アラーム** サウンド設定の CDC アラームが ON のときに点灯します。

⑧:タイヤ周長
 選択中のタイヤ周長を示します。



	▲:速度ペースアロー
L I	走行速度が平均速度より速い(▲)か
_	遅い(▼)かを表します。
	km/h mph:計測単位
1	計測中に点滅します。
_	 ▶ : 電池マーク
	コンピュータの電池残量低下時に点灯
	します。
	☑:平均值表示
	点灯中は、速度、ケイデンス表示が平
	均値であることを示します。
	002:最高値表示
	点灯中は、速度、ケイデンス表示が最
	高値であることを示します。
	<b>私</b> :ケイデンスペースアロー
	ケイデンスが平均ケイデンスより上回
	<u>る(▲)か下回る(▼)かを表します。</u>
	<u> 『Pm: ケイデンス単位</u>
	▲ : オートモード
	<ul> <li></li></ul>
	回:オートモード オートモード機能がONのときに点灯 します。
	<ul> <li> <b>団:オートモード</b> オートモード機能がONのときに点灯 します。 <b>LAP:ラップ表示アイコン</b> </li> </ul>
	<ul> <li> <b>団:オートモード</b>         オートモード機能がONのときに点灯します。     </li> <li> <b>LAP:ラップ表示アイコン</b> ラップデータ表示中に点灯します。     </li> </ul>
	<ul> <li> <b>図</b>: オートモード          </li> <li>オートモード機能がONのときに点灯         </li> <li>             します。         </li> <li> <b>LAP</b>: ラップ表示アイコン         </li> </ul> <li> <b>う</b>ップデータ表示中に点灯します。         </li> <li> <b>う</b>: ケイデンスセンサー信号         </li>
	<ul> <li> <b>図</b>: オートモード          </li> <li>オートモード機能がONのときに点灯         </li> <li> <b>レム</b>p: ラップ表示アイコン         </li> <li> <b>ラ</b>ップデータ表示中に点灯します。         </li> <li> <b>ウ</b>: ケイデンスセンサー信号の受信状態         </li> </ul>
יעב	<ul> <li> <b>団:オートモード</b>         オートモード機能がONのときに点灯します。     </li> <li> <b>LAP:ラップ表示アイコン</b>         ラップデータ表示中に点灯します。         </li> <li> <b>ウィデンスセンサー信号</b>         ケイデンスセンサー信号の受信状態         (14ページ)を知らせます。     </li> </ul>
<b>コン・</b> に表	<ul> <li>□:オートモード</li> <li>オートモード機能がONのときに点灯します。</li> <li>□.オートモード機能がONのときに点灯します。</li> <li>□:ブデータ表示中に点灯します。</li> <li>○:ケイデンスセンサー信号</li> <li>ケイデンスセンサー信号の受信状態</li> <li>(14ページ)を知らせます。</li> <li>○:CDCターゲットゾーン</li> </ul>
<b>コン・</b> に表 タと	<ul> <li>□:オートモード</li> <li>オートモード機能がONのときに点灯します。</li> <li>LAP:ラップ表示アイコン</li> <li>ラップデータ表示中に点灯します。</li> <li>○:ケイデンスセンサー信号</li> <li>ケイデンスセンサー信号の受信状態</li> <li>(14ページ)を知らせます。</li> <li>○:CDCターゲットゾーン</li> <li>CDCターゲットゾーンが ON のとき</li> </ul>
<b>コン・</b> たると ます。	<ul> <li>□:オートモード</li> <li>オートモード機能がONのときに点灯します。</li> <li>LAP:ラップ表示アイコン</li> <li>ラップデータ表示中に点灯します。</li> <li>○:ケイデンスセンサー信号</li> <li>ケイデンスセンサー信号の受信状態(14ページ)を知らせます。</li> <li>○:CDCターゲットゾーン</li> <li>CDCターゲットゾーンがONのときに点減し</li> </ul>
にタとます。	<ul> <li> <b>団:オートモード</b> オートモード機能がONのときに点灯します。 <b>レAP:ラップ表示アイコン</b> ラップデータ表示中に点灯します。 <b>つ:ケイデンスセンサー信号</b> <b>う:ケイデンスセンサー信号</b> <b>う:クイデンスセンサー信号</b> <b>う:CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC ターゲットゾーン</b> <b>CDC</b> <b>ジーンを</b>外れたときに点滅します。         </li> </ul>
<b>コン・</b> を を ます。	<ul> <li> <b>団:オートモード</b> オートモード機能がONのときに点灯します。         </li> <li> <b>LAP:ラップ表示アイコン</b> ラップデータ表示中に点灯します。 <b>つ:ケイデンスセンサー信号</b> ケイデンスセンサー信号の受信状態 (14ページ)を知らせます。 <b>ご:CDCターゲットゾーン</b> CDCターゲットゾーンがONのとき         に点灯、ゾーンを外れたときに点滅し         ます。         </li> </ul>



# 自転車への取付け

# 1. ブラケットをステムまたはハンドルバーに取付けます

ブラケットをブラケットバンドにはめる向きにより、ステム・ハンドルバーのど ちらでも取付けることができます。

## ∧注意

.IP-6

ブラケットバンドのダイヤル部は必ず手で締付けてください。 強く締めるとネジ山がつぶれる恐れがあります。

#### ステムに取付ける場合

※ ブラケットの開口部が右方向を向くように取付けます。



# ハンドルバーに取付ける場合

※ ブラケットの開口部が右方向を向くように取付けます。





## 2. スピードセンサーとマグネットを取付けます スピードヤンサー ホイールマグネット ケイデンスマグネット スピードセンサー 2-1. スピードセンサーを仮止めします 上図を参考に左チェーンステーにスピードセンサーを垂 直に取付け、ナイロンタイで仮止めします。 ※ ここでは、ナイロンタイを完全に締付けないでくださ い。ナイロンタイは、一旦締付けると引抜くことはで きません。 ナイロンタイ 2-2. マグネットを取付けます ホイール 1.スピードヤンサーのSPEED側とCADENCE マグネット 側の両方の固定ネジを緩め、センサー部を右 図の位置まで回転させて傾けます。 CADENCE 側固定ネシ 2.SPFFD 側のヤンサーゾーンに対面するよう にスポークにホイールマグネットを仮止めし ヤンサ ます。 3.CADENCE側のセンサーゾーンに対面するよ うにクランク内側にケイデンスマグネットを ゾーン ナイロンタイで仮止めします。 ※スピードセンサーが2つのマグネットとの 関係(手順2、3の両方)を確保できない場 SPEED 側固定ネジ 合は、スピードヤンサーを前後方向に動か し、確保できる位置に移動させます。 ケイデンス - マグネット

4.調整後、スピードセンサーのナイロンタイを しっかりと締付け固定します。

JP

スピードセンサーの移動後は、必ず2つの マグネットがセンサーゾーンと対面になるよ うに位置を調整します。

つづく .IP-7

-ナイロンタイ

### 2-3. マグネットとの隙間を調節します

- ホイールマグネットとスピードセンサーの SPEED 側の隙間が約3 mm になるよう調 節します。調節後、SPEED 側固定ネジを締 付けます。
- 2.ケイデンスマグネットとスピードセンサーの CADENCE 側の隙間が約3mmになるよう 調節します。調節後、CADENCE 側固定ネ ジを締付けます。 SPEED CADENCE

SPEED ホイール CADENCE マグネット

l ← 約3 mm

余分なナイロン

タイははさみで

カットします。

B

#### 2-4. 各部の固定

スピードセンサー、固定ネジ、マグネットを しっかりと締付け、緩みがないことを確認しま す。

※ 自転車にスチールシャフトのペダルを使用 している場合、ケイデンスマグネットはペ ダルの先端に磁力で固定できます。この場 合はマグネットの粘着テープを除去してく ださい。

## 3. コンピュータの着脱

#### ⚠注意

取外す際は、コンピュータが落下しないよう手を添えながら押し出してください。



# コンピュータの準備

ご使用の前にコンピュータのセットアップが必要です。

#### 絶縁シートを抜取る

購入後、初めて使用する際は、コンピュータの バッテリーカバーを開け、絶縁シートを引抜き ます。 ※引抜いた後は、バッテリーカバーを元に戻し ます。



#### セットアップの流れ

セットアップには、以下の2通りの方法があります。 ・フォーマット操作:初めてご使用になるときや、工場出荷状態に戻すとき ・リスタート操作:電池交換を行ったときや、異常表示になったとき それぞれの操作で、セットアップの流れが異なります。



※ セットアップ中、入力を誤ったり、センサー ID 照合に失敗しても、そのまま セットアップを完了させてください。誤った設定値は、メニュー画面から修正 することができます。(22ページ)



※ リスタート操作をしても、大半の設定内容と保存済みのファイルデータは保持 されます。(9ページ)

5.日付/時刻の設定後、MENUを押すと、下記に示す画面

フォーマット操作の場合	:次項「タイヤ周長入力」へ	、 MENU
リスタート操作の場合	:計測画面へ	(裏側)
		- (2000)

ШЦ 00

YYZMMZDD.

ШЦ 88

YYZMMZDD

表示形式

00 UU

時

00

**กาก** 10

確定:

確定:

確定:

確定:

SSE

SSE N

SSE

SSE -

# 3. タイヤ周長の入力

ご使用になる自転車のタイヤ周長(タイヤの外周長さ)をミリ単位で入力します。



## タイヤ周長について

タイヤ周長は、以下のタイヤ周長ガイドから、自転車のタイヤサイズを基に周長 (L)を見つける方法と、自転車のタイヤ周長(L)を実測して求める方法があります。

#### 自転車のタイヤ周長(L)を実測して求める

タイヤの空気圧を適正にし、荷重をかけた状態で、バルブ等の目印になるものを基準にしてタイヤを1回転させ、路面の 寸法を測ります。



※ 目安として、以下のタイヤ周長ガイドをご利用ください。

タイヤサイズ	L (mm)	タイヤサイズ	L (mm)	タイヤサイズ	L (mm)
12 x 1.75	935	26 x 1(59)	1913	650 x 20C	1938
14 x 1.50	1020	26 x 1(65)	1952	650 x 23C	1944
14 x 1.75	1055	26 x 1.25	1953	650 x 35A	2090
16 x 1.50	1185	26 x 1-1/8	1970	650 x 38A	2125
16 x 1.75	1195	26 x 1-3/8	2068	650 x 38B	2105
18 x 1.50	1340	26 x 1-1/2	2100	700 x 18C	2070
18 x 1.75	1350	26 x 1.40	2005	700 x 19C	2080
20 x 1.75	1515	26 x 1.50	2010	700 x 20C	2086
20 x 1-3/8	1615	26 x 1.75	2023	700 x 23C	2096
22 x 1-3/8	1770	26 x 1.95	2050	700 x 25C	2105
22 x 1-1/2	1785	26 x 2.00	2055	700 x 28C	2136
24 x 1	1753	26 x 2.10	2068	700 x 30C	2146
24 x 3/4 Tubular	1785	26 x 2.125	2070	700 x 32C	2155
24 x 1-1/8	1795	26 x 2.35	2083	700C Tubular	2130
24 x 1-1/4	1905	26 x 3.00	2170	700 x 35C	2168
24 x 1.75	1890	27 x 1	2145	700 x 38C	2180
24 x 2.00	1925	27 x 1-1/8	2155	700 x 40C	2200
24 x 2.125	1965	27 x 1-1/4	2161	29 x 2.1	2288
26 x 7/8	1920	27 x 1-3/8	2169	29 x 2.3	2326

## 4. センサー ID 照合

- スピードセンサーの ID 照合を行います。
- ※ 本器の利用には、必ずセンサー ID 照合が必要です。
- センサーID 照合が正しく行われていない場合、コンピュータはセンサー信 号を受信できません。
- ※ センサーID 照合は、スピードセンサー取付済の自転車(7ページ)の近くに いることが必要です。
- ※ 付近に同一センサーがないことを確認してください。近くに同一センサーがあ ると、他のセンサーと ID 照合する可能性があります。



※本器は、ID 照合開始後、5 分間の待機状態になります。 待機中に SSE を押すと「ID-SKIP」を表示し、次項「計測単位の選択」へ移行 します。また、センサー信号を受信しないまま5 分間経過すると「ID-ERROR」が表示され、次項「計測単位の選択」へ移行します。 ID-SKIP、ID-ERRORが表示された場合は、セットアップが完了してもセン サー ID が登録されていないため、計測を行うことはできません。 必ず、メニュー画面「センサー ID 照合」(28ページ)でID 照合を行って ください。

## 5. 計測単位の選択

計測単位を km と mile から選択します。

計測単位を選択します。
 km ↔ mile: ( M<sup>1/+</sup> (±++)

・ (または)

2.選択後、MENUを押すと計測画面に移り、コンピュータのセットアップが完了します。

# 6. 動作テスト

スピードセンサー (SPEED)、ケイデンスセンサー (CADENCE)の動作テストを行います。 ※ ፪、♡ が消灯しているときは、M1/+またはM2/-を押して点灯させてください。

## スピードセンサー (SPEED)

- 1.自転車の後輪を浮かせた状態でタイヤ を回します。
- コンピュータの画面に 5 が点滅して、 速度が表示されると正常です。



## ケイデンスセンサー(CADENCE)

 1.自転車のクランクを回転させます。
 2.コンピュータの画面に つが点滅して、 ケイデンスが表示されると正常です。



※ 2 または ○ が点滅しないときは、センサーとマグネットの位置関係が正しく ありません。もう一度、センサーとマグネットの取付位置(7ページ)を確認 し調整し直してください。

次の場合は、センサーIDが他の同一センサーと照合された可能性があり ます。(レース会場など、複数の使用者がいる場所でセンサー ID 照合を 行った場合に起こりえます)

・センサーとマグネットの位置関係が問題ないのに信号を受信しない 対処法:他の使用者から離れた場所に移動し、他のセンサーの影響を受け ない状態で「コンピュータの設定」(23ページ)のセンサーID 照合に従っ て照合し直してください。送信距離は天候などの環境により変化し広範囲 に及ぶ場合があります。

#### センサー信号の受信 コンピュータは、スピードセンサーの信号が5分間途絶えると、受信スリープ状態 となりセンサー信号を受信しなくなります。M14 または M2-を押すと受信スリー プは解除され、受信持機状態に戻ります。センサー信号の受信状態は、センサー信 号アイコンで確認できます。 ③ ○(点滅):信号受信中 ③ ②(消灯):受信スリープ

# コンピュータの基本操作

## 計測画面の機能

計測画面には大きくわけて3種類の異なる計測データが表示され、M1/+、M2/-を押 すことで表示データを切替えます。 表示データの内容は以下の通りです。





計測画面

のみの節電状態になります。 AC以外のいずれかのボタンを押すと、節電機能は解除され、計 測画面に戻ります。計測の前には節電状態を解除してください。

コンピュータは、約5分間無信号状態が続くと、日付/時刻表示



節電状態



### ペース機能



## ラップ機能

計測中、計測画面でLAPを押すと、ポイント間の計測データ(区間平均速度/区間 最高速度、区間平均ケイデンス/区間最高ケイデンス、ラップタイム/スプリットタ イム、区間走行距離)を最大 99 ポイントまで記録できます。 記録直後は、そのラップ情報を下図の順に表示し、計測画面に戻ります。



# ● 区間平均速度

❷ 区間平均ケイデンス

前ポイント(L-01は計測開始)から現在 のポイント間の平均速度(平均ケイデン ⑥ 区間最高速度 ス)を表示します。

#### 🚯 ラップナンバー

現在、計測中のラップナンバーを表示し ます。

※総ラップ数が 99 ポイント以上になる ⑧ スプリットタイム と「---」が表示され、記録できません。

#### ④ 区間走行距離

前ポイント(L-01は計測開始)から現在 のポイント間の走行距離を表示します。

#### 5 ラップタイム

前ポイント(L-01は計測開始)から現在 のポイント間の所要時間を表示します。

#### ● 区間最高ケイデンス

前ポイント(**L-01**は計測開始)から現在 のポイント間の最高速度(最高ケイデン ス)を表示します。

計測開始から現在のポイントまでの経過 時間を表示します。

走行速度

ケイデンス

## ラップタイムとスプリットタイム

ラップタイムとは、LAPが押されたポイントか ら次に押されるまでのポイント間の経過時間 を表します。 スプリットタイムとは、計測開始からLAPが押

されたポイントまでのトータルの経過時間を表 します。



L-01 24.1

| |.68\_

※計測したラップデータは、リセット操作(16ページ)でファイルに保存されます。 ※ 総ラップ数が99 ポイント記録した状態でLAP を押すと、ラップ情報が表示され ますが、ラップナンバーが [--] となり記録できません。

※ ラップデータの確認は、メニュー画面 「ファイルビュー」 (23ページ) で行います。

#### リアルタイムラップ情報の活用

画面下段に表示されるリアルタイムラップ情 報は、通常計測と連動して計測を開始・停止し ますが、LAPを押すたびに再スタートした値に なります。

再スタートのタイミングを通常計測と分ける ことで、区間計測が可能となりインターバル タイマーやタイムアタックにも利用できます。

# カウントダウン距離

カウントダウン距離とは、目標とする走行距離を設定し、そこま での距離のカウントダウン表示と到達時に通知をする機能です。 日標走行距離に達すると、どの計測データを表示していてもカウ ントダウン表示に切替り、数値・ドット表示部の点滅とアラーム 音で通知します。

#### IC.D. D5T → າກາກ <u>. UU.</u> km 20kmの場合

000

ប្រូបប

到達時

(5秒間表示)

km

ビーッ C.D. DST 🔶

(((

(2秒間)

€ M2/-

#### カウントダウン距離の使用例

#### 1. レース・イベント距離入力

レースやヤンチュリーライドなどの距離制イベント で、スタート前にレース・イベント距離を入力し、 レース中に残りの距離を確認しながら戦略・ペース を決めます。

#### 2. 目標地標識の距離入力

ツーリングなどで、道路標識に目的地の標識が現れたとき、標識の距離を入 カレ、残り距離を確認しながらペースを作ります。

#### 3. 定期的目標距離入力

调・月・年単位などで、目標としている距離を入力し、進歩を確認できま す。

※ 目標走行距離の設定は、メニュー画面「カウントダウン設定」(31ページ)から 行います。

## CDC ターゲットゾーン

計測中、画面の <sup>●</sup> に CDC ターゲットゾーンの状態を確認する マークが表示されます。

**③**(点灯): CDC ターゲットゾーンが ON に設定されている。

○(点滅):現在のケイデンスがゾーンから外れている。

○(消灯):CDCターゲットゾーンがOFFに設定されている。



※ CDC ターゲットゾーンの設定は、メニュー画面「CDC ターゲットゾーン設定| (33ページ)から行います。

# コンピュータの設定変更

計測画面で MENU を押すとメニュー画面に切替ります。 メニューでは、保存したファイルの確認や削除、各種設定確認と変更を行います。 ※メニュー画面の切替えは、M1/+、M2/-で行います。 ※設定を変更した後は、必ず MENU を押して変更内容を確定してください。 ※メニュー画面で2分間放置すると計測画面に戻ります。



# ファイルビュー

# FILE VIEW

本器は、リセット操作(16ページ)を行うとラップデータと共に計測データがファ イルとして自動的に保存されます。

ファイルビューでは、この保存されたファイルを読出し、記録したデータの確認と消 去を行うことができます。

## ファイルに記録される計測データ

コンピュータには、最大14ファイル「まで記録することができます。 保存ファイルが14ファイルになると古いファイルから順次上書き保存され、最 新のファイルは、常にF-01として記録されます。 ファイル内に保存される計測データは以下の通りです。



- ・走行距離
- ·走行時間
- 各平均値(平均速度、平均ケイデンス)
- ・各最大値(最高速度、最高ケイデンス)
- ファイル作成日、時刻(計測がスタートした日付・時刻)
- ・使用ラップ数
- CDCターゲットゾーンに対する時間配分(ゾーン内時間、ゾーンを超えた時間、ゾーンを下回った時間)とその比率(%)

・ ラップデータ(区間平均速度、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間走行距離)

\*1:ファイルには、ラップの記録がない場合でも1ファイルあたり1ラップ使用しま す。そのため総ラップ数が99ポイントの場合、新しいファイルは保存されません。

## ファイル内の計測データを確認する

コンピュータに保存されたファイル内の計測データを確認します。
 計測画面からMENUでメニュートップに切替えます。
 FILE VIEW 画面で SSE を押します。
 メニュートップ: (裏側) 確定: SSE 「」
 SSE 「」
 第11日 (裏側) などの「」
 第11日 (裏側) などの「」

つづく JP-23



- \*2: 計測時の CDC ターゲットゾーン設定が OFF の場合、CDC ターゲットゾーンに関するデータは表示されません。
- ※ データの確認中、LAPを押すとラップ呼出に切替ります(25ページ)。

#### ラップの呼出

コンピュータに保存されたファイル内のラップデータを確認します。 メニュー画面「ファイルビュー」(23ページ)から確認したいファイルナンバー を選択します。



#### ファイルの消去

コンピュータに保存されたファイルを消去します。 ファイルの消去は、指定したファイルの消去または全てのファイルの一括消去 から選択できます。

メニュー画面「ファイルビュー」(23ページ)に切替えます。



※ コンピュータにファイルがない場合(F-00の場合)、操作できません。
 ※ ファイルを消去するとファイル内のラップも消去されます。
 ※ 一旦、ファイルを消去すると元には戻りません。







M1/+、M2/- で SEnSOR-ID 画面に切替え、SSE で確定し

(裏側)

- MENII

ます。

メニュートップ:

- - ※本器は、ID 照合開始後、5 分間の待機状態になります。
  - 待機中に SSE を押すと「ID-SKIP」を表示し ID 照合をキャンセルできます。 また、センサー信号を受信しないまま5分間経過すると「ID-ERROR」が表 示されます。
  - 画面に「ID-SKIP」または「ID-ERROR」が表示された場合、ID 照合は正しく 行われていません。この場合、センサーIDは照合前の状態に戻ります。 再度、ID 照合を行う場合は、スピードセンサーの取付状態を確認して行っ てください。
- ※ SP2 は、1 つのコンピュータを2 台の自転車で併用する場合に使用します。 スピードセンサーを取付けた2台目の自転車とコンピュータをSP2でID照合す ることでコンピュータを付け替えるたび、ID照合を行う必要がなくなります。

- スピードセンサーが発信する ID 信号を受信し、照合します。
- ※本器の利用には、必ずセンサーID照合が必要です。 センサー ID 照合が正しく行われていない場合、コンピュータはセンサー信 号を受信できません。
- ※ センサーID 照合は、スピードセンサー取付済の自転車(7ページ)の近くに いることが必要です。
- ※ 半径 10 m 以内に他の同一センサーがないことを確認してください。 また、照合しないセンサーの RESET を押すことで発信を停止することもで きます。

ID-OK

Ъ

SENSOR-ID



M1/+

AUTO MODE

AUTO MODE

AUTO MODE

A.

lün

**0**0

SSE .

SSE 🔊

現在の設定

<u>つづく</u> JP-31

C.D. D5T →

C.D. D5T →

1000

IÜÜÜ

現在の設定値

km



合、上限値は自動的に下限値+1の数値に調節されます。上限値の場合も同様 に下限値が調節されます。

**JP**-33

Ъ

# CDC ターゲットゾーンの使用

本器のCDCターゲットゾーンは、ケイデンスの変化をとらえるケイデンスゾーンです。 ケイデンスがこのゾーンから外れるとコンピュータはアラームを発し、③の点滅と音 でライダーに通知します。

たとえば、ケイデンス80~120 rpm を狙ってトレーニングする場合、下限値を80、上限値を120 に設定します。

これにより、コンピュータはケイデンス 79 rpm 以下または 121 rpm 以上のとき にアラームを発します。

CDC ターゲットゾーンを設定すると、保存するファイル内にもその情報を読込み、 ゾーン内に留まっていた時間、上回った時間、下回った時間とその比率をファイル ビュー(23ページ)で確認できます。

### ケイデンスゾーン



- ※ ゾーンは自由に上限値/下限値を設定できます。
- ※ CDCターゲットゾーンのON/OFF、上下限値の変更はメニュー画面「CDCター ゲットゾーン設定」(33ページ)で行います。
- ※ アラーム音の ON/OFF は、メニュー画面「サウンド設定」(32 ページ)で行い ます。

# トラブルと処理

次の場合は故障ではありません。修理を依頼する前にチェックしましょう。

# 表示上のトラブル

トラブル	チェック項目	対処
表示の動きが鈍くなる	周囲温度が低温(0℃以下)に なっていませんか?	温度が上がれば元に戻ります。デー タに影響はありません。
画面に <b> が</b> 点灯す る	コンピュータの電池残量が残 りわずかです。	すぐに新しい電池 (CR2032) と 交換してください。 交換後は必ずリスタート操作(10 ページ)を行ってください。
まったく表示がでない	コンピュータの電池が消耗し ていませんか?	新しい電池 (CR2032) と交換し てください。 交換後は必ずリスタート操作(10 ページ)を行ってください。
意味のない表示が出る		リスタート操作(10ページ)を行っ てください。
走行速度(ケイデンス) が計測できない	センサー ID 照合を行いまし たか? 他の同一センサーで ID 照合 がされていませんか?	センサーID 照合 (28ページ)の SP1 (スピードセンサー1)またはSP2(ス ピードセンサー2)の照合を行ってく ださい。
	こ、つは点灯していますか?	<ul> <li>         ・① の消灯時は受信できません。         M1/+またはM2/-を押して受信スリープを解除してください。     </li> </ul>
	速度(ケイデンス)センサー とマグネットの距離が離れす ぎていませんか?	自転車への取付け(6ページ)を参照 し、速度(ケイデンス)センサーとマ グネットの位置を正しく調整します。
	速度(ケイデンス)センサーの センサーゾーンとマグネット の中心がずれていませんか?	
	節電機能が働き日付・時刻表 示だけになっていませんか? スピードセンサーの電池が消 耗していませんか?	コンピュータ表面のいずれかのボタ ンを押し、節電機能を解除します。 新しい電池(CR2032)と交換し てください。 交換後は必ずスピードセンサー本体 の RESET を押してください。
LT を押してもライトが 点灯しない	コンピュータの画面に が点灯していませんか? コンピュータの電池残量が残 りわずかです。	新しい電池 (CR2032) と交換して ください。 交換後は必ずリスタート操作(10 ページ)を行ってください。

## 操作上のトラブル

トラブル	チェック項目	対処
SSEボタンを押しても計 測をスタート、ストップ しない	オートモードが ON ( <b>団</b> が点灯) になってい ませんか?	
スピードセンサーの ID が照合できない		スピードセンサーの電池が消耗してい ることが考えられます。 新しい電池(CR2032)と交換して、 もう一度、センサーのID 照合(28 ページ)を行ってください。
ラップデータが記録でき ない	すでに 99 ポイント使用し ていませんか?	ファイルビューからラップを多く含む ファイルを消去(26 ページ)して、ラッ ブの空きを確保してください。
	ラップタイマーが100時間 (または区間走行距離 9999.99 km)以上になっ ていませんか?	記録範囲を越えるとラップは計測できま せん。 リセット操作(16ページ)を行い、新 しい計測を行ってください
	LAP を押した直後ではあり ませんか?	<b>LAP</b> を押した直後の5秒間は新たにラッ プを記録できません。
計測値に異常な値が出る	電磁波等を発生するもの(鉄 道線路、テレビ等の送信所 等)が近くにありませんか?	原因と思われるものから離れ、リセット 操作(16ページ)をしてください。
メニュー画面で設定を変 更できない	計測中ではありませんか?	計測中はトップメニューの確認しかでき ません。
	オートモードがON (AT) が 点灯)の場合、電磁波等によ り計測状態となる場合があ ります。	電磁波等の原因と思われるものから離れ てください。
	マー・	CDCターゲットゾーンと計測単位の 変更には、リセット操作が必要です。 一旦、計測を停止し、リセット操作 (16ページ)を行ってください。
ファイルビューに計測 データが記録できない	総ラップ数が 99 ポイント になっていませんか?	ファイルビューからラップを多く含む ファイルを消去(26 ページ)して、ラッ ブの空きを確保してください。

# 電池の交換

購入時には、モニター用電池が装着済みです。電池交換は次の手順で交換します。

#### ∕≜警告

取出した電池は、幼児の手の届かないところに置き、正しく処分してください。 万一飲み込んだときは、すぐに医師と相談してください。

- ※ コンピュータ、スピードセンサーのいずれかが電池寿命を迎えたときは同時に電 池交換することをお勧めします。
- ※ 電池寿命はあくまで日安であり、使用状況によって著しく違う場合もあります。

※防水性能を維持するためにはバッテリーカバーのパッキングが重要です。 電池蓋、パッキンに汚れが付いた場合は、きれいに拭き取り正しくはまってい るか確認してください。

## コンピュータ

電池寿命:1日1時間使用した場合 約1年

- ※ 電池残量が低下すると ▶ が点灯します。
- 1. コンピュータ裏面のバッテリーカバーをコインなどで外しま す。
- 2.新しいリチウム電池(CB2032)を(+)側が見えるよう に挿入し、バッテリーカバーをしっかり閉めます。



閉める

開け

3. 電池交換後は、必ずリスタート操作(10ページ)を行い、 日付、時刻の設定を行ってください。

# スピードセンサー

- 電池寿命:1日1時間使用した場合約1年
- 1. スピードセンサー表面のバッテリーカバーをコインなどで外 します。



- 2. 新しいリチウム電池(CR2032)を(+)側が見えるよう に挿入し、バッテリーカバーをしっかり閉めます。
- 3. 電池交換後は、必ずスピードヤンサー本体の RESET を押し、 マグネットとの位置関係と固定具合を確認してください。

# メンテナンス

日頃のお手入れは次のように行ってください。

- ・定期的に各センサーとマグネットの位置関係が正しく、しっかり固定されている か点検してください。
- ・コンピュータやスピードセンサー等が汚れた場合は水で洗い流すか、薄めた中性 洗剤でしめらせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きします。ベンジン、アルコール 等の有機溶剤は表面を傷めますので使わないでください。

# 交換部品

#### 標準部品

#160-2380 パーツキット

#160-2385 スピードセンサーキット

#160-0280 ブラケットバンド



#160-2193 ブラケット

#169-9691 ホイールマグネット ケイデンスマグネット

#169-9766









製品	仕様			
表示機能	上段表示	走行速度 平均速度		0.0 (4.0) ~ 150.0 km/h [0.0 (3.0) ~ 93.0 mph] (27インチの時) 0.0 ~ 150.0 km/h [0.0 ~ 93.0 mph]
		最高速度		0.0 (4.0) ~ 150.0 km/h [0.0 (3.0) ~ 93.0 mph]
	中段表示	<ul> <li>ケイデンス</li> <li>平均ケイデンス</li> <li>最高ケイデンス</li> </ul>		0 (20) ~ 199 rpm 0 ~ 199 rpm 0 (20) ~ 199 rpm
	下段表示	、 日付 時間 積算時間		'07.01.01 ~ '99.12.31 (表示順切替え可) 0:00'00" ~ 23:59'59" [AM 1:00'00" ~ PM 12:59'59"] (12 / 24 時間切替え可) 0 ~ 99999 時間
		積算距離 走行時間 走行距離 カウントダウン田 ラップ番号 リアルタイム区間	<sup>三離</sup> 罰平均速度	$\begin{array}{l} 0.0 \sim 9999.9/10000 \sim 999999  {\rm km} \; [{\rm mile}] \\ 00'00'' \sim 59'50'' 0.1:00'00'' \sim 99:59'59'' \\ 0.00 \sim 9999.99  {\rm km} \; [{\rm mile}] \\ 9999.90 \sim 0.00  {\rm km} \; [{\rm mile}] \\ {\rm L-01} \sim {\rm L-99} \\ {\rm L-01} \sim {\rm L-99} \end{array}$
		ラップタイマー リアルタイム区間	間走行距離	00'00"0 $\sim$ 59'59"9 / 1:00'00" $\sim$ 99:59'59" 0.00 $\sim$ 99999.99 km [mile]
	ラップ	上段表示(区間平 中段表示(区間平 下段表示(区間起	<sup>II</sup> 均速度、  <sup>II</sup> 均ケイデ E行距離、	区間最高速度) ンス、ラップナンバー、区間最高ケイデンス) ラップタイム、スプリットタイム)
制御方式			4ビッ	トワンチップマイクロコンビュータ・水晶発振器
表示方式			液晶表	示(EL バックライト付)
速度・ケィ	イデンスセ	ンサー検知方式	無接触	磁気センサー
センサー信	号送受信	方式	2.4 G	Hz ISM Band
<b>通信範囲</b> 5 m			(天候などの環境により延びる場合があります)	
<b>使用温度範囲</b> 0~4 (動作例			40 ℃ 保証範囲:範囲外では、表示の視認性が悪化)	
保存温度單	芭囲		- 20	°~50°
タイヤ周長	レット範	Ħ	0100	~ 3999 mm
電源 / 電源	詩命	コンピュータ スピードセンサー	: CR20 : CR20	332 x 1 / 約1年(1日1時間使用時) 332 x 1 / 約1年(1日1時間使用時)
寸法/重量	1	コンピュータ	: 56.0	x 38.0 x 17.3 mm / 28 g (電池を含む)

※ 平均速度は、走行時間が100時間または走行距離が9999.99 km/hを越えると「E」を表示 します。

: 65.0 x 90.5 x 14.4 mm / 36 g (電池を含む)

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

スピードセンサー

# ユーザー登録のご案内

#### キャットアイホームページ (http://www.cateye.co.jp)

保証サービスを敏速に行うために、お求めいただきました製品は速やかにユーザー登録を行ってください。今後、新製品の情報やテクニックサポートを提供する場合があります。

ユーザー登録の方法は当社ホームページ上でオンライン登録していただくか、下の ユーザー登録カードを製品サービス課宛までご返送いただくかをお選びください。登録には製品シリアル番号が必要になりますので、コンピュータのバッテリーカバーに記載の6桁の数字をお控えください。



送り先: 株式会社キャットアイ 製品サービス課 宛 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2-8-25

# 保証規定

#### 2年保証:

#### コンピュータ/スピードセンサーのみ(電池の消耗は除く)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。 返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が記述された レシートまたは領収書を添えて、当社宛てに直接お送りください。レシートまたは 領収書がない場合、保証期間は製造年月日から起算させて頂きます。 事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用によ る要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にて ご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

宛先 株式会社キャットアイ

#### 製品サービス課

〒546-0041	大阪市東住吉区桑津 2-8-2	:5
	TEL:06-6719-6863	ダイヤルイン
	FAX:06-6719-6033	