



SYNC.

CatEyeSYNC ™ 手冊

有可能在無預告下變更手 冊內容。

CatEyeSYNC-181116 2

前言

與車燈同步配對

車燈操作

變更 CatEyeSYNC ™ 的操作和設定

固件升級

常見問答

CatEyeSYNC ™ 對應車 燈說明書(PDF)



CatEyeSYNC™ 是通過同步對應車燈,可連動多個車燈的應 用軟體。

無論有無啟動 CatEyeSYNC ™,已配對的車燈除了可操作開 關和同步切換模式之外,在應用軟體中還可確認車燈設定、 電池剩餘量與通知。

使用前

使用 CatEyeSYNC ™ 時,需要智慧型手機和對應車燈。





SYNCCore ™



SYNCKinetic ™

SYNCWearable ™

※適用智慧型手機的最新訊息,請參照「<u>CatEyeSYNC™</u> <u>適用機種</u>」。

※CatEyeSYNC™最多可配對到7台。

與車燈同步配對

要連動車燈,首先要與 CatEyeSYNC ™ 進行同步配對。



1. 將 CatEyeSYNC ™ 安裝於智慧型手機。

使用 iPhone 的用戶



使用 Android 的用戶



※下載及使用應用軟體時會產生通信費,因此建議活用 Wi-Fi。

2. 啟動 CatEyeSYNC ™ 開始配對。

※請開啟智慧型手機 Bluetooth®。



※未能檢測出車燈時,請按壓一下所要同步配對車燈 的開關。

不需點亮車燈。



車燈呈閃爍,畫面上顯示訊息。



智慧型手機

SYNC CORE Pairing

Click the power button of the light flashing to complete the pairing.

Cancel

※車燈如不閃爍,請點擊[Cancel](取消),確認畫面的 車燈名稱,再點擊[Add](追加)。



按壓一下閃爍中的車燈開關。 車燈亮燈,即完成配對。



配對頭燈時,會顯示以下訊息。

Allow remote power control

You can turn ON/OFF the headlight using other lights or the app. Pay attention to prevent accidents resulting from heat by unintentionally being left switched-on.

OK

請點擊 [OK] (確定)。

配對多個車燈時,重複相同操作。

車燈操作

通過已配對車燈開關或 CatEyeSYNC ™ 的操作,可進行以下 動作。

⚠ 注意

通信環境和使用情況可能會影響連動功能。

※將以 CatEyeSYNC ™ 初始狀態為例進行說明。

亮燈 / 關燈操作(長壓開關)

通過一個車燈開關操作,同步亮燈/關燈。



切換模式操作(按下開關)

■ 頭燈

不與其他車燈同步切換模式。

■ 尾燈、安全警示燈

可同步所有尾燈和安全警示燈。



Kinetic 模式動作時

重要:需連接搭載 Kinetic 功能之車燈。

搭載 Kinetic 功能之車燈一旦檢測出減速後,會以 2.5 秒鐘的 Kinetic 模式,超亮同步尾燈和安全警示燈。



關於待機和休眠模式

CatEyeSYNC™對應車燈具有可連接待機狀態和啟動省電功 能的休眠模式狀態。

狀態	說明	
	■ 啟動 CatEyeSYNC ™ 後立即連接,且可從 應用軟體進行操作。	
待機	■ 即便不啟動 CatEyeSYNC ^{™,} 仍可與其他 已完成配對車燈進行同步。	
	※使用後,放置車燈約 4 天,即呈休眠模 式狀態。	

休眠模式	■ 即便啟動 CatEyeSYNC ™ 也不連接。
	 無法與其他已完成配對車燈進行同步。
	※按壓一次車燈開關後,車燈 LED 閃爍
	3 次,而呈待機狀態。

關於車燈連接狀態

可利用已完成配對的頭燈指示燈,確認其他車燈的連接狀 態和電池剩餘量。

指示燈	狀態	
	未連接其他車燈	
思波		
	正在連接1個以上的其他車燈	
亮燈(綠色)		
関爍(緑色)	連接中的車燈之中,有電池剩餘量 不足的車燈	

變更 CatEyeSYNC ™ 的 操作和設定

從 CatEyeSYNC ™ 主畫面(裝置一覽),隨意點擊任何車燈。 ※設定變更時,必須將車燈與 CatEyeSYNC ™ 相連接。







設定畫面

••••• Sketch হি	9:41 AM Setting	100%
NAME		
SYNC CORE		
MODE		
High		
Middle		
Low		
Daytime Hyper	Constant	
Flashing		
Double Click of the lightning mode cha	power button remain nge to High.	s as the
FUNCTION		
Allow remote p	ower control	

刪除圖示鈕

刪除車燈配對。

※ 將車燈開關長壓 10 秒鐘,也可 刪除。

- 選擇模式

會從切換模式中略過設定為 OFF 的 模式。

Allow remote power control ←(接受遠程操作)

可選擇是否從 CatEyeSYNC ™ 或其他 車燈,同步亮燈 / 關燈操作。

尾燈、安全警示燈

裝置畫面(共通)





••••• Sketch 🗢	9:41 AM	100% 🗔•
<	Setting	
NAME		
SYNC KINETIC		
FUNCTION		
Mode Sync		
Synchronize the lig safety lights.	htning mode with oth	er tailligts and
Kinetic		
Turn on High mode deceleration is dete	along with SYNC KIN ected.	ETIC when bike

刪除圖示鈕

刪除車燈配對。

※ 將車燈開關長壓 10 秒鐘,也可 刪除。

- Mode Sync(模式連動)

設定畫面(安全警示燈)



固件升級



如有新固件時,會有通知到 CatEyeSYNC ™。



安裝 Firmware Updater for CatEyeSYNC ™

在使用的電腦上安裝 Firmware Updater for CatEyeSYNC™。

※需使用可連接網路環境的電腦。

運作環境:Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Mac OS 10.10 以上

1. 從 CATEYE 首頁<u>下載</u>。

下載位置

首頁	
▶ SUPPORT(洽詢與支援)	
▶ Downloads(下載)	
> Software and App(軟體)	
> Firmware Updater for CatEyeSYNC ™	

2. 根據 OS 下載適用的 Firmware Updater for CatEyeSYNC ™。

下載後,請依畫面執行安裝。

執行 Firmware Updater for CatEyeSYNC ™

※需使用可連接網路環境的電腦。

1. 啟動 Firmware Updater for CatEyeSYNC™。



2. 依畫面將車燈連接於電腦,以進行升級。

- 重要: · 鏈接車燈與電腦,請務必使用標配的 USB 線。
 - 更新請勿與其他車燈同時鏈接。
 - 升級中,請勿關閉電腦電源或拔出車燈。
 否則可能損壞車燈。

點擊〔更新〕按鍵開始更新。 請耐心等待至〔更新完畢〕的對話框出現。

3. 完成升級后,再拔出車燈。

更新之後,車燈會處於睡眠模式,請按壓車燈上的開關 解除睡眠模式。

常見問答

相關知識 ・ 使用方法

可用 CatEyeSYNC ™ 作些什麼?

同步配對 CatEyeSYNC ™ 對應車燈,便可連動多個車燈。

已配對車燈除了電源 ON/OFF 和切換模式可同步連動之外,

還可在應用軟體中自定亮燈模式及確認電池剩餘量等。

車燈若未連接 CatEyeSYNC ™,是否就不執 行同步連動?

只要完成配對,即便未啟動 CatEyeSYNC ™,車燈之間仍 舊同步連接。

該如何將已配對車燈,與 CatEyeSYNC ™ 相 連接?

只要啟動 CatEyeSYNC ™,便可連接車燈。 ※CatEyeSYNC ™ 也可在背景狀態下進行連接。

該如何新增後續購買的車燈?

請在 CatEyeSYNC ™ 主畫面上點擊〔+〕,以進行配對。 詳情請參照「與車燈同步配對」(3頁).

可否不連動特定車燈,將其關閉?

請將車燈電源開關長壓 3 秒鐘。 車燈的 LED 閃爍三下,車燈進入睡眠模式。在此狀態下, 不會連接 CatEyeSYNC ™ 和其他車燈。 下一次連接時,請按壓一次車燈電源開關。車燈 LED 閃 爍 3 次後,便可連接 CatEyeSYNC ™ 和其他車燈。

什麼時候給手機進行狀態通知?

當車燈的電量變少,指示燈亮起時,或充電完成,充電 指示燈熄滅時,進行通知。

※請開啟〔設置 APP〕通知中的〔車燈電池〕。

遇到問題時

車燈無法鏈接 / 連動 App 或其他車燈

根據通信環境和使用情況,有可能造成未能同步開關。 請直接開關未連動車燈。

※根據使用狀況,鏈接及連動有時可能會需要一些時間。

若有四天都未使用車燈,車燈會進入睡眠模式(<u>9頁)</u> 而不會通信。

此時請按壓車燈的開關解除睡眠模式,車燈將能再次鏈 接 CatEyeSYNC ™與其他車燈。

※睡眠模式解除時,LED 會閃爍三下。

CatEyeSYNC ™ 無法和車燈鏈接。

請重新啟動手機。

固件更新未結束,或是跳出警告。

請從開始再次進行更新操作。 ※鏈接車燈與電腦,請務必使用標配的 USB 線。 ※更新請勿與其他車燈同時鏈接。

※關於車燈充電方法和單獨操作,請參照「<u>CatEyeSYNC™</u> <u>對應車燈說明書(PDF)</u>」.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : https://www.cateye.com