




REFLEX™

Manual Manuel

TL-LD570-F



AutoLight / Eclairage Automatique

This light turns on/off automatically in the AutoLight mode. Install batteries, press and hold the switch to activate the AutoLight mode until the light flashes for about 5 seconds, then turns off. Auto on/off controlled by motion and light optic sensors to automatically turn light on when darkness and motion are detected.

- The light is on for approximately 50 seconds even when motion is not detected.

Cet éclairage s'allumera et s'éteindra automatiquement en mode éclairage automatique. Installez les batteries, pressez et maintenez l'interrupteur pendant environ 5 secondes, la lampe émettra des flashes, pour activer le mode éclairage automatique. Fonctionnement contrôlé par des capteurs de mouvement et de luminosité, mettant en route l'éclairage automatiquement lorsque l'obscurité est détectée.



- La lampe reste allumée pendant environ 50 secondes lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.



To confirm the lighting mode in the light, cover the side opposite to the switch (light optic sensor inside) and shake the light.

Pour être sûr du mode utilisé, masquer avec votre main le côté opposé à l'interrupteur (le capteur optique est à l'intérieur) et secouez la lampe.

Battery Installation / Installation des piles



Caution

- * Carefully install batteries, insuring proper polarity.
- * For best performance, do not mix new and old batteries.
- * Please be sure to securely attach the light to your bicycle.
- * Turn off the AutoLight mode when you carry the light in your bag.
- * Usually, the light does not turn on automatically in the shade of the saddle but may detect darkness when lens is dirty or placed in a cloudy day or indoors and turn on by motion.
- * The battery life will vary depending on the conditions of use.

Attention

- * Respectez la polarité des piles.
- * Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- * S'assurer de bien attacher la lumière au vélo.
- * Éteignez le mode automatique lorsque vous avez votre éclairage dans votre sac.
- * Normalement l'éclairage ne devrait pas s'allumer automatiquement avec l'ombre de la selle mais il peut détecter de l'obscurité lorsque la lentille est sale, lors d'une journée nuageuse ou à l'intérieur et s'allumer lors d'un mouvement.
- * La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation.

Long press: On/ off the AutoLight mode
Longue pression: Mode d'éclairage automatique On/Off


Short press: Switch the lighting mode
Pression courte: Sélection des différents modes d'éclairage

- Rapid / Rapide
- Long-Life / Longue durée de vie
- Pulse / Alternatif
- Flashing
- Constant

Caution: Switch the AutoLight or lighting mode when the light is on.

Attention: Sélectionnez le mode automatique ou le mode d'éclairage quand la lampe est allumée.

Attach to the handlebar / Fixation au guidon



Caution

- * This product must be mounted horizontally.
- * When using this light always make sure to slide the light onto the bracket completely (until it "clicks" into place).
- * To remove the light, press the lever and slide it off.

Attention

- * Ce produit doit être monté horizontalement.
- * Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un " clic").
- * Pour enlever la lampe, appuyez sur le levier et faite la glisser.

Shade the light with the sticker if you are dazzled.
Positionnez l' autocollant sur la lampe si vous êtes ébloués.



Adjust the angle of reflector / Ajustement de l' angle du réflecteur



Securely attach the light and the reflector has to be perpendicular to the ground.
Attachez solidement l' éclairage et placez le réflecteur perpendiculairement au sol.

Spare Accessories Accessoire de Montage

#544-5610
Bracket
Support



SP-5
ø23.5-27.2
SP-7
ø28.8-32.5

OPTION

HP-5 SP-6 SP-8
ø19.0-22.8 ø26.5-30.5 ø31.0-34.5