

自動点滅テールライト TL-AU100 取扱説明書

取扱上の注意




- ・自転車への取付はしっかりと確実にを行い、使用中ゆるみが出ないように固定してください。
- ・乾電池は＋を正しく入れてください。
- ・新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・寿命の尽きた電池をライトに入れたまま放置しないでください。

自動点滅テールライトの特徴


- センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。
- 静止後も約45秒間点滅し続けますので信号待ち等での停車中も安全です。

テールライトの取付



1. 取付アダプターをボディにスライドして固定します。カチッと音がするまで確実に差し込みます。
2. 取付バンドの内側にゴムパッドを当ててから右側のシートステーにはめます。
3. 付属のネジで取付バンドと取付アダプターを固定します。ネジをある程度締めてから取付角度の調整を行います。
 - ・ 上から見たときにリフレクター面がまっすぐ後方を向いていること。
 - ・ 横から見たときにリフレクター面が垂直になっていること。
4. 角度調整後ネジを締め込み、しっかりと固定します。

電池の入れ方



1. レンズを外します テールライトの底にあるミゾにコインを差し込み、ひねってください。
2. 電池を入れます (単3型乾電池) 電池の方向は電池ケースに刻印されています。(⊕⊖)
3. レンズを取り付けます レンズ部を元の位置にはめ込みます。

参考 自動点滅しなくなった時は電池の寿命です。電池は長持ちするアルカリ乾電池の使用をお奨めします。

お手入れ

レンズについた汚れはこまめに拭き取ってください。



参考 このテールライトは暗くなって振動を感知すると自動的に点滅します。通常明るい場合は点滅しませんが、レンズ底面の光センサー受光部の汚れがひどいと光をさえぎるため、明るい昼間でも点滅することがあります。

仕様

使用電池: 単3型乾電池(アルカリ電池推奨)
点滅時間: 約200時間(連続点滅/アルカリ電池使用時)

製造元 **株式会社キャットアイ**
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2-8-25
TEL: 06-6719-6863
FAX: 06-6719-6033

4 0688354