



繁體中文

DUPLEX

SL-LD400

手冊

使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Design Pat. Pending
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
SLLD400-170316 1



警告

請定期檢查燈具固定是否牢固。
請勿使用已受損的橡皮筋。

注意

- 操作開關時，請先停下單車。
- 請讓燈具遠離兒童。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 請務必依照正確方向裝入電池。
- 長時間不使用燈具時，請取下電池並妥善保管。如此可避免電池發生漏液，並導致燈具故障的情形。
- 本裝置並非完全防水，於雨中使用後請完全擦乾本裝置，否則可能會造成故障。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

規格


電池 : AAA 乾性電池 x 2
 溫度範圍 : -10°C ~ 40°C
 尺寸/重量 : 70.5 x 28.5 x 23 mm / 51.5 g
 (包含乾電池、橡皮圈)

※本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。


有限保固

2 年保固：僅保證燈具

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書（購買證明）及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。




燈具




AAA 鹼性電池

1 電池安裝方法

使用硬幣拉出燈具單元。根據燈具的記號插入乾電池，並牢固地將燈具插入機身。





卸下電池



使用 AAA 鹼性電池


2 安裝方法

請緊密固定於安裝位置。



燈具可 360° 朝向任一個方向。

3 開關操作



OFF

ON

長壓

前閃爍

後閃爍

約 100 時間

按壓一次

前恆亮

後閃爍

約 100 時間

※ 亮燈時間為參考，根據使用環境的不同可能發生變化。

備用零件

5342990

橡皮圈+掛鉤
(超長)



CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cateye.co.jp
 URL : http://www.cateye.com