



泥よけ用 自動点滅テールライト 取扱説明書

TL-AU165-MG




**ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。
お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管
してください。**

Design Pat. Pending
Copyright©2013 CATEYE Co., Ltd.
AU165MGMJ-130805 1

自転車への取付け

重要 本製品はリフレクター面が、地面
に対して垂直(±5度の範囲)に
取付ないと反射板として十分な効
果が得られません。

ドロヨケのリフレクター取付け孔の下側に、
テールライトのネジを差し込み、ドロヨケ裏
側から金具を当ててナットでしっかりと固定
します。



注意

- 電池の+は向きを間違えないように正しく入れてください。
- 使用済みの電池は誤って飲み込まないように管理し、地域で定められた方法で処分してください。
- 寿命が切れた電池をライトに入れたまま放置しないでください。


自動点滅テールライトの特徴

- センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。
- 静止後も約1分間点滅し続けますので信号待ち等での停車中も安心です。
- JIS規格適合リフレクターが付属します。

仕様 使用電池：リチウム電池(CR2032)×1個
点滅時間：約100時間


ご使用前に

レンズを時計方向に半回
転回して、側面の凸部を
AUTOに合わせると発光
します。




電池交換方法

1. レンズを反時計方向に
回して側面の凸部を
OPENに合わせるとレ
ンズが外れます。
2. 電池を+が見えるように
本体にはめ込みます。
3. レンズ側面の凸部と本
体の**OPEN**を合わせて
はめ込み、時計方向に
回して**AUTO**の位置に
合わせます。



お手入れ

レンズや光センサー受光部についた汚れはこま
めに拭き取ってください。
汚れがひどい場合は水もしくは中性洗剤の水溶液
を布にしみこませてから拭き取ってください。



参考

このテールライトは暗くなって振動
を感知すると自動的に発光します。通常明るい時は発光し
ませんが、光センサー受光部の汚れがひどいと光が届きな
くなるため、明るい昼間でも発光することがあります。

製品保証について

2年間保証：ライト本体のみ

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。
お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお
問い合わせください。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況など
を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピーなどを添えて、当社宛
てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造
年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に
記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となり
ます。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理
完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

【宛先】株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6033
ホームページ <http://www.cateye.com>
Eメール support@cateye.co.jp