

RECHARGEABLE SAFETY LIGHT



ORBTM II

RECHARGEABLE

MODEL : SL-LD160N RC-F
SL-LD160N RC-R

Manuel d'instructions commun avant et arrière

Pour votre sécurité, veuillez à lire attentivement l'ensemble du manuel et à utiliser le produit correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr où vous pourrez le consulter à tout moment. Si le produit est utilisé par un enfant, le tuteur de l'enfant doit lire le manuel et transmettre les instructions de sécurité à l'enfant. Le produit est conçu pour être utilisé sur un vélo.

SLLD160NRCFRFR-250821 1

Noms des pièces et contenu du paquet
Procédure de recharge →

Utilisation du bouton
Mode de montage sur une bicyclette →

Danger / Avertissement /
Attention / Instructions d'élimination →
Remplacement de la pile


Caracteristiques
Accessoires standard / →
Accessoires optionnels

Garantie limitée →




CATEYE continuera de contribuer à la société en créant de nouvelles valeurs en matière de "Sécurité", "Santé" et "Environnement". CATEYE soutient le mouvement des Objectifs de Développement Durable proposé par les Nations Unies. (www.cateye.com/intl/company/sdgs/)
Le câble USB n'est pas inclus dans le paquet car CATEYE s'engage à fabriquer des produits écologiques et économes en ressources.

Noms des pièces et contenu du paquet




Procédure de recharge

❗ Avant d'utiliser le produit, consultez la section "⚠ Danger / Avertissement / Attention / Instructions d'élimination" (page 4) et chargez la batterie.



* Veuillez préparer un câble USB (type-C) qui peut être utilisé pour charger (vendu séparément) avant d'utiliser ce produit.

* Cet appareil est livré avec une faible charge pour vérifier la lampe.



Durée de charge : Environ. 3,5 heures (0,5 A)

Couverture →

Noms des pièces
et contenu du
paquet

Procédure de
recharge

Utilisation du
bouton

Mode de
montage sur
une bicyclette →

Danger /
Avertissement /
Attention /
Instructions
d'élimination →


Remplacement
de la pile

Caracteristiques

Accessoires
standard /
Accessoires
optionnels →

Garantie →
limitée


Utilisation du bouton




Mode de montage sur une bicyclette

Attachez le bien dans la position de montage.

Front : SL-LD160N RC-F



Rear : SL-LD160N RC-R



\varnothing 22 - 32 mm

Couverture \rightarrow

Noms des pièces et contenu du paquet \rightarrow

Procédure de recharge

Utilisation du bouton

Mode de montage sur une bicyclette

Danger / Avertissement / Attention / Instructions d'élimination \rightarrow

Remplacement de la pile

Caracteristiques Accessoires standard / Accessoires optionnels \rightarrow

Garantie limitée \rightarrow

Danger!!! (Prévention des dangers imminents pour la vie et les accidents)

- L'utilisation ou le stockage de la batterie à des températures élevées accélère sa dégradation. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Assurez-vous de charger uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 5 et 40°C.
- Ne soumettez pas la lampe à des vibrations, impacts ou forces excessives.
- Ne chargez pas le produit, n'insérez pas ou ne retirez pas la fiche USB, et ne remplacez pas la batterie avec des mains mouillées ou un produit mouillé.
- Ne chargez ni n'utilisez des batteries d'une tension ou polarité autre que celle indiquée. Ne court-circuitiez pas la batterie.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Ne désassemblez ni ne modifiez la lampe ni aucun des accessoires qui l'accompagnent. N'utilisez pas non plus de produits ou de pièces endommagés.
- Ne jetez pas la lampe au feu ou dans un dispositif de chauffage.
- Si vous constatez des anomalies, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

Avertissement!! (risque de mort ; prévention des accidents)

- Ne regardez pas directement vers la source lumineuse. De plus, lors du montage du phare, assurez-vous qu'il n'éblouit pas les autres usagers de la route.
- Avant de rouler, pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la lampe est bien fixée dans une position où elle ne bloque pas le faisceau et qu'elle s'allume correctement.
- Pour des raisons de sécurité, les manipulations de la lampe doivent être faites lorsque le vélo est à l'arrêt.
- Vérifiez régulièrement l'indicateur et la luminosité et surveillez toujours le niveau de la batterie.
- Assurez-vous que la prise de votre câble USB n'est pas recouverte de poussière ou autres impuretés avant de charger. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher le câble USB du port de chargement.
- Si les piles rechargeables restent inutilisées pendant une longue période, leur tension baisse et leurs performances se détériorent. S'il n'est pas prévu d'utiliser l'appareil pendant une longue période, stockez-le dans un endroit ni trop chaud ni trop humide. Rechargez la batterie pendant 30 minutes tous les 6 mois.

Attention! (Prévention des blessures et dégâts matériels)

- Pour maintenir les performances d'étanchéité, assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie et le port de chargement sont bien fermés. Veillez également à bien essuyer toute trace d'humidité après avoir utilisé le produit sous la pluie.
- Pour éviter d'endommager le produit, n'appliquez pas de force excessive sur le port de charge.
- Les durées de charge et d'éclairage sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation.
- Si la durée d'éclairage est considérablement réduite même après le chargement, cela peut être dû à la dégradation de la batterie et à la fin de sa durée de vie.

Instructions d'élimination

Veillez vous débarrasser du phare conformément aux réglementations légales sur l'élimination des déchets.

Couverture →

Noms des pièces
et contenu du
paquet →
Procédure de
recharge

Utilisation du
bouton →
Mode de
montage sur
une bicyclette

**Danger /
Avertissement /
Attention /
Instructions
d'élimination
Remplacement
de la pile**


Caracteristiques
Accessoires
standard / →
Accessoires
optionnels

Garantie
limitée →

Remplacement de la pile


Manipulez avec précaution afin d'éviter toute blessure ou tout dommage au câblage.

1




* Les pièces sont solidement fixées afin qu'elles ne se desserrent pas. Veillez à ne pas les faire tomber lorsque vous les retirez.

2



3



4

Après avoir remplacé les piles, réinstallez les pièces dans l'ordre inverse de leur retrait afin de les remettre dans leur état d'origine.

Couverture →

Noms des pièces et contenu du paquet →

Procédure de recharge

Utilisation du bouton

Mode de montage sur une bicyclette →

**Danger /
Avertissement /
Attention /
Instructions
d'élimination**
**Remplacement
de la pile**

Caracteristiques

Accessoires standard / Accessoires optionnels →

Garantie limitée →

Caracteristiques

Source lumineuse	LED x 1
Pile	Li-ion Polymer 3,7 V 70 mAh
Borne de chargement	USB Type-C
Durée de fonctionnement ^{*2}	SL-LD160N RC-F SL-LD160N RC-R
	Continu : Environ. 3 heures 2,5 heures
	Clignotement rapide : Environ. 6,5 heures 5 heures
	Clignotement lent : Environ. 6,5 heures 5 heures
Durée de charge	Environ. 3,5 heures (0,5 A)
Tension de chargement	5 V
Température	Recharge : 5°C – 40°C Utilisation : -10°C – 40°C
Étanche	IPX 4
Nombre de recharges / décharges	Approx.300 fois (jusqu'à ce que la capacité nominale tombe à 70 %)
Dimensions / Poids	∅ 27 x 30,5 mm (bande en caoutchouc exclue) / 27 g


*2 : Durée de fonctionnement moyenne approximative à 20° C.

* Pour éviter les accidents et les dysfonctionnements, utilisez des pièces d'origine pour l'installation.

Accessoires standard


5442811

Élastique et crochet
(For front)



5442810


Élastique et crochet
(For rear)



Accessoires optionnels

5342550

Câble USB
(Type-A ↔ Type-C)



* Pour éviter les accidents et les dysfonctionnements, utilisez des pièces d'origine pour l'installation.

Couverture →

Noms des pièces
et contenu du
paquet →

Procédure de
recharge

Utilisation du
bouton

Mode de
montage sur
une bicyclette →

Danger /
Avertissement /
Attention /
Instructions
d'élimination →
Remplacement
de la pile

Caracteristiques
Accessoires
standard /
Accessoires
optionnels

Garantie
limitée →

Garantie limitée

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale.

Si le produit ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation, CatEye ou un revendeur agréé le réparera ou le remplacera gratuitement (une preuve d'achat est requise).

Veuillez noter que même si le produit est sous garantie, il peut ne pas être couvert par celle-ci en fonction de son état et des conditions d'utilisation.

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>



Formulaire de contact

Couverture →

Noms des pièces
et contenu du
paquet →

Procédure de
recharge

Utilisation du
bouton →

Mode de
montage sur
une bicyclette

Danger /
Avertissement /
Attention /
Instructions
d'élimination →

Remplacement
de la pile

Caracteristiques

Accessoires
standard /
Accessoires
optionnels →

Garantie
limitée