Copyright@ 2012 CATEYE Co., Ltd. LD135F/155F-120507 1



使用本產品前,請先詳閱本手冊,並妥善保存以供日後參考之用。










燈夾(C1-N) AAA 乾性電池 x 2

⚠ 注意

- 騎行開始之前,請確認燈具已牢固地安裝至托架上,燈光亮起,且光線未被 行李等障礙物阻擋。
- 操作開關時,請先停下單車。
- 本裝置並非完全防水,於雨中使用後請完全擦乾本裝置,否則可能會造成故障。
- 若燈具或零件沾染灰塵,請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用 稀釋劑、輕油精或酒精,以避免擦傷產品表面。

1 雷池安裝方法





- 1. 使用硬幣拆下燈具的鏡面,如圖所示。(~ ②)
- 2. 依據殼體的標示安裝電池,然後將鏡面確實裝上殼體。(3)

注意

- 請務必依照正確方向裝入電池。
- 請正確安裝 O 形環,維持防水功能。
- 長時間不使用燈具時,請取下電池並妥善保管。如此可避免電池發生漏液,並導致燈具故障的情形。

2 使用方法





通過開關開啟或關閉電源,並變換燈光模式。

* 燈具會啟動之前所選的燈光模式(模式記憶功能)。

標準操作時間	TL-LD135-F	TL-LD155-F
快閃	約 50 h	約 40 h
閃爍	約 150 h	約 120 h
恆亮	約 50 h	約 40 h

3 如何安裝到自行車上






3. 取下車燈時,要按下釋放鈕(5),使其滑出托架。

注意

- 請務必用手鎖緊旋鈕,若以工具固定過緊時,可能會導致螺絲滑牙。
- 經常檢查托架,確保其隨時鎖緊。
- 請將托架固定帶的切割邊緣修圓,避免受傷。








4 使用燈夾時







- 1. 如圖所示,將燈夾插到腰帶上。
- 2. 將燈具插入燈夾,直到燈具卡住定位。

AAA 乾性電池 x 2

-10°C~ 40°C

TL-LD135-F 36 x 75 x 21.9 mm / 41.6 g (含電池)

TL-LD155-F 36 x 75 x 21.9 mm / 41.8 g (含電池)

*本公司保留修改規格與設計的權利,恕不另行通知

3. 若要卸下,請從上方按下燈夾,同時握穩燈具。

注意

規格

温度範圍

尺寸/重量

電池

請勿將燈夾安裝至座墊袋上,以免因自行車震動而掉落。

TL-LD135-F 快閃:約 50 小時,閃爍:約 150 小時,恆亮:約 50 小時

TL-LD155-F 快閃:約 40 小時,閃爍:約 120 小時,恆亮:約 40 小時

有限保固

2 年保固:僅保證燈具

CatEye提供自購買日起,2年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障,CatEye將提供免費維修或更換的服務,且需由CatEye或授權經銷商進行維修。如要寄回產品,請小心包裝產品,並附上保固證明書(購買證明)及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

您可到以下網址進行本產品的用戶登錄.

http://www.cateye.com/en/support/regist/

[宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号 TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06)6719-6033 ホームページ http://www.cateye.com support@cateye.co.jp

精用零件 5342400 FlexTight™托架 (SP-12-F)

操作時間(使用鹼性電池時)



H

選購零件 5342280

5342280 FlexTight ™托架 (SP-11)

