CATEYE

RAPID X

TL-LD700-R / TL-LD700-F

Manuel

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel et de le conserver à portée de main pour référence future. Si un enfant l'utilise, le tuteur de l'enfant doit lire le manuel et expliquer les précautions d'emploi à l'enfant. Ce produit est développé pour une utilisation sur une bicyclette. N'utilisez pas le produit d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel.

Design Patented
Copyright© 2025 CATEYE Co., Ltd.
TLLD700R/LD700F-250424 **11**

⚠ AVERTISSEMENT !!!

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Contrôlez toujours l'énergie restante de la pile en surveillant régulièrement le voyant lors de l'utilisation.

⚠ ATTENTION!

- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

⚠ BATTERIES LITHIUM-ION

Précautions liées à la charge

- Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de batterie USB 500+ mAh (USB2.0).
- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.
- Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.
- Le temps de chargement est une valeur approximative qui varie selon les conditions environnementales et d'utilisation.

Précautions d'utilisation

- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions liées à la mise au rebut ».

Précautions liées au stockage

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

Précautions liées à la mise au rebut

Veuillez vous débarrasser du phare conformément aux réglementations légales sur l'élimination des déchets.


Lampe

Câble USB

Bande en caoutchouc (Grand/Petit)

Bande autocollante
* Modèle avant (Objectif transparent) uniquement

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

! Chargez toujours le produit avant la première utilisation.



Vers PC ou chargeur de batterie USB

Commutateur (Voyant)


En charge — Charge terminée

Temps de charge	Environ. **3 h** **(USB 2.0)**

2 MONTAGE



Positionnez l' autocollant sur la lampe si vous êtes éblouis.

* Modèle avant (Objectif transparent) uniquement

or



Attachez le bien dans la position de montage.



ø12 – 32 mm

OPTION : Base en caoutchouc pour Sharp Aero

Pour les tiges avec un angle plus aigu, utilisez la base en caoutchouc pour Sharp Aero.

* Modèle arrière (objectif rouge) uniquement



OPTION : Spacer X





3 UTILISATION



Appuyez et maintenez enfoncé **ON ↔ OFF**

Cliquez

Commutateur de mode d' éclairage

- **Haut** Environ. **1 h** → **Faible** Environ. **5 h**
- **Faible** Environ. **5 h** → **Clignotant** Environ. **25 h**
- **Clignotant** Environ. **25 h** → **Rapide** Environ. **14 h**
- **Rapide** Environ. **14 h** → **Randonnée de groupe** Environ. **14 h**
- **Randonnée de groupe** Environ. **14 h** → **Lumière de jour Hyper Clignotante** Environ. **7 h**
- **Lumière de jour Hyper Clignotante** Environ. **7 h** → **Haut** Environ. **1 h**

Fonction automatique économie d'énergie :
Lorsque la puissance de batterie restante est faible, le bouton du mode d'éclairage commence à clignoter et le mode d'éclairage change à clignotement. Chargez la lampe dès que possible.

CARACTERISTIQU

Pile	: Batterie rechargeable au polymère Lithium-Ion
Température	: -10˚C – 40˚C
Nombre de recharges/décharges	: Approx. 300 fois (nombre de fois)
Dimensions/poids	: 24,5 x 74,5 x 31 mm / 22,5 g

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit https://cateye.com/intl/contact

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

5447010

Bande en caoutchouc

5447020



Base en caoutchouc

5342730



(MICRO USB)

Câble USB

5342470

Spacer X

5447040



Base en caoutchouc pour Sharp Aero

5342460



(C-2)

Attache