



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT300™

HL-EL460RC
手冊



繁體
中文

使用燈具前，請詳閱本手冊及隨附的「鋰電池」，並加以保存，以供日後參考。

Design Pat. Pending
Copyright © 2013 CATEYE Co., Ltd.
EL460RC-130612 4



△ 注意


- 旅程開始之前，請確認燈具已牢固地安裝至支架上，燈光亮起，且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具，預防電池意外關閉。
- 燈具和無線碼錶太靠近時，會有可能影響到正常計測。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

• 請依據當地法規正確棄置廢電池。

❗ 初次使用前


本燈具儲有少許電量，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。

燈具




1 充電方法

標準充電時間 約 6 h (USB 2.0)



使用底座充電




1. 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售 USB 電池充電器。(圖 1 ① - ②) 底座上的開關或指示燈亮起，開始進行充電。

指示燈：亮起	充電中
指示燈：熄滅	充電完成

- ※ PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。
 - ※ 我們建議使用 500+mA (USB2.0) USB 電池充電器。
2. 充電完成後，請拔下 USB 線，然後裝上充電插孔蓋。

- ※ 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。
- ※ 使用充電底座 (需選購) 可實現快速充電 (約 3 小時) 使用底座充電時，請使用 1A 以上的 USB 充電器。

2 安裝方法



1. 將支架裝上把手。(圖 2 ① - ③)
 2. 將燈具插入支架直到卡住，並調整光線角度。(④)
 3. 按下釋放鈕 (⑤) 並向前拔出，即可取下燈具。
- ※ 如要重新調整光線角度，請鬆開螺帽以移動支架；待調整後，再鎖緊螺帽。
 - ※ 燈具可安裝在把手下方。

注意：

- 請務必用手鎖緊螺帽，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 定期檢查支架上之螺帽與螺絲 (*1)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。
- 請將支架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。

3 開關操作 (切換照明模式)


使用開關切換開/關及照明模式。

*2 開燈時，會以上次您使用的照明模式亮起。

(模式記憶功能)


弱電顯示

開關 (指示燈) 亮起時，表示電池剩餘的電量在 20% 以下，請盡快充電。



4 如何更換電池筒

逆時針旋轉電池筒，從燈具上取下。若要安裝，請將電池筒鎖入燈具直到卡住。



注意：

- 操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，請換新的電池筒。
- 單獨存放電池筒時，請裝好罩帽。否則可能發生短路，造成電池損壞或引發火災。

規格

光源	高強度白光 LED 燈 x1
電池筒	Li-ion 3.6v 2200 mAh
充電	Micro USB 插頭
操作時間	超亮 : 約 3 小時
	恆亮 : 約 8 小時
	節能 : 約 18 小時
	恆亮閃爍 : 約 11 小時
	閃爍 : 約 60 小時
※ 常溫 (20 度) 下平均亮燈時間	
標準充電時間	約 6 小時 (USB2.0)
溫度範圍	充電 : 5°C -40°C
	操作 : -10°C -40°C
充電/放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸/重量	111.5 x 31 x 38 mm / 120 g (包括電池筒)

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

有限保固

2 年保固：僅保證燈具 (老化的電池筒不在保固內)

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

您可到以下網址進行本產品的用戶登錄
<http://www.cateye.com/en/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
 Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone: (06)6719-6863
 Fax: (06)6719-6033
 E-mail: support@cateye.co.jp
 URL: <http://www.cateye.com>

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.
 2825 Wilderness Place Suite 1200,
 Boulder CO80301-5494 USA
 Phone: 303.443.4595
 Toll Free: 800.5CATEYE
 Fax: 303.473.0006
 E-mail: service@cateye.com

備用/選購零件

5338827N


FlexTight™ 支架



(H-34N)


5341831N

安全帽托架



5342730


USB 線



(Micro USB)

5342720

快速充電底座
(附 USB 線)



(CRA-001)

電池筒

(Li-ion3.6v 2200mAh : BA-2.2)

5342710 黑色

5342711 白色

5342712 銀色

