



DE

# RAPID X<sup>TM</sup> KINETIC 2G

TL-LD710G K

Anleitung

K 1459



Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.

Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.  
TL-LD710GK-171220 1

## ⚠️ WARNUNG!!!

- Überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf festen Sitz. Nutzen Sie das Gummiband nicht, falls es Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie immer auf die verbliebene Batterieleistung, indem Sie die Anzeige während des Gebrauchs regelmäßig prüfen.

## ⚠️ VORSICHT!

- Diese Lampe erkennt eine Verzögerung mittels Beschleunigungssensor. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung der Kinetic-Funktion vom Grad der Verlangsamung abhängt; möglicherweise reagiert die Lampe nicht oder verzögert.
- Bedienen Sie den Schalter nur im Stand.
- Halten Sie die Lampe von Kindern fern.
- Das Gerät ist nicht vollkommen wasserdicht. Nach einem Gebrauch im Regen muss das Gerät abgewischt und getrocknet werden. Andernfalls funktioniert es eventuell nicht mehr richtig.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdüner, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.

## ⚠️ LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOREN

### Sicherheitshinweise für das Laden

- Wir empfehlen die Nutzung eines USB-Ladegerätes mit 500 mAh oder mehr (USB 2.0).
- Laden Sie möglichst nicht bei direkter Sonnenbestrahlung oder in einem Fahrzeug auf, das direkt in der Sonne geparkt ist, und achten Sie darauf, nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40°C aufzuladen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass kein Staub oder andere Fremdkörper am USB-Stecker anhaften.
- Setzen Sie die Lampe während des Aufladens keinen Erschütterungen aus.
- Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, müssen Sie den USB-Stecker auf jeden Fall abziehen.
- Die Ladezeit ist ein Durchschnittswert und variiert je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen.

### Sicherheitshinweise für die Verwendung


- Während des Aufladens, Entladens und Lagern bei hohen Temperaturen verschlechtert sich der wiederaufladbare Akku schneller. Legen Sie die Lampe nicht in ein Fahrzeug oder neben ein Heizgerät.
- Ist die Beleuchtungszeit auch nach sachgemäßem Aufladen deutlich kürzer, könnte sich der wiederaufladbare Akku am Ende seiner Lebenszeit befinden. Entsorgen Sie den Akku, wie unter "Sicherheitshinweise für die Entsorgung" beschrieben ist.

### Sicherheitshinweise für die Aufbewahrung


Wir empfehlen die Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. Bei längeren Aufbewahrungszeiten sollte die Batterie alle 6 Monate für 30 Minuten aufgeladen werden.

### Sicherheitshinweise für die Entsorgung

Entnehmen Sie beim Entsorgen der Lampe den internen Akku und entsorgen diesen entsprechend den örtlichen Richtlinien.




Lampeneinheit

USB-Kabel  
(MICRO USB)Gummiband  
(groß/klein)

## 1 WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG

⚠️ Laden Sie das Produkt vor der Benutzung immer auf.



Zum PC oder USB-Ladegerät

### Schalter (Indikator)



Ladevorgang



Ladevorgang abgeschlossen


Normale  
Ladedauer

Ca. **2 St.**  
(USB 2.0)

## 2 MONTAGE


Sichere Anbringung an der Sattelstütze.

- \* Die Leuchte kann selbst bei vertikal umgedrehter Montage verwendet werden.
- \* Montieren Sie die Leuchte zwischen 250 mm und 1200 mm über dem Boden.




### OPTION

**Gummunteil für Sharp Aero**  
Verwenden Sie bei Aero-Stützen mit spitzerem Winkel das Gummunteil für Sharp Aero.



## 3 BEDIENUNG

Laufzeit: **Ca. 8 St.**

**ON ↔ OFF** Schalter (Indikator)  
Langes Drücken

Konstant



Hoch

### Kinetic-Funktion

Wenn bei eingeschalteter Leuchte eine Verzögerung des Fahrrads erkannt wird, leuchtet die Leuchte im Hochmodus etwa 2,5 Sekunden lang. Die Leuchte bleibt im Hochmodus eingeschaltet, solange eine Verzögerung erkannt wird.

Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach StVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben.

Laden sie umgehend die Lampe auf.

### ⚠️ Vorsicht:

- Die Leuchte darf nicht verdeckt sein.
- Sollten nicht mehr alle LEDs funktionieren ist die Rückleuchte zu ersetzen.
- \* Die Leuchtzeiten sind Referenzwerte, die bei Nichtbenutzung der Kinetic-Funktion gelten.



## SPEZIFIKATIONEN

Batterie : Lithium-Ionen-Polymer-Akku (400 mAh)


Temperaturbereich : -10°C – 40°C

Anzahl der Lade-/Entladevorgänge :  
Circa 300 mal  
(bis die Nennleistung auf 70% abfällt)

Maße/Gewicht : 74,5 x 30,5 x 33 mm / 32 g

\*Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


## ERSATZ- / OPTIONALE TEIL




**5447010**  
Gummiband



**5447030**  
Gummiunterteil



**5342730**  
USB-Kabel  
(MICRO USB)



**5447040**  
Gummiunterteil  
für Sharp Aero

## BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

### 2-Jahres-Garantie : Lampeneinheit nur (außer Akku)

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

### CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan  
Attn : CATEYE Customer Service Section  
Phone: (06)6719-6863  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : <http://www.cateye.com>