



# UNO

## HL-EL010 取扱説明書

ご使用の前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。



**重要** 夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

### ⚠️ ご注意

- この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。子供が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項を子供に説明してください。
- 夜間の無灯火走行は危険であり、また違法です。
- 走行前には、ブラケットに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ブラケットはガタつかないように、しっかりと締付け固定してください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- 電池は＋を間違えないでください。
- 電池はアルカリ乾電池をお勧めします。(一部の高性能電池はライトの性能を十分に発揮できない場合があります)
- 長期間使用しない場合は電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- 使用後は消灯してください。点灯したまま放置すると液漏れ、発熱の恐れがあります。
- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを外すことをお勧めします。
- 付属の電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

### 点灯・消灯

- スイッチを **長押し** すると電源がオン・オフします。
  - スイッチを普通に押すと点灯と点滅が切替ります。
- 重要** 夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

### 電池の入れ方

- レンズユニットをレンズマークを開位置になるように反時計回りに回転させ、ランプボディから外します。
- 電池ケースの刻印で電池の向きを確認して挿入します。(図 1)
- 元通りレンズユニットをランプボディに組み込みます。(図 2)


#### ⚠️ 注意

- レンズマークがロック位置にくるまで、しっかりと回してください。
- パッキングにゴミがかみ込むと、防水機能を発揮できません。



ロック位置  
開位置

レンズユニットは、回転させて開け/閉めます。固定の状態はライト底側のマークで確認できます。



### スイッチ操作





図1 単3形乾電池

図2

### 電池が取出しにくい場合



## 自転車への取付け

1. ブラケットをハンドルバーへ取付けます。バンド部をブラケット差込み口に通します。(図3-1)ダイヤルをブラケットにはめ、ねじ込んで仮止めます。(図3-2、3-3)
2. ライトをブラケットに、カチッと音がするまで差込みます。(図4)
3. 前方の路面を照らす最適な照射角度に調節します。  
❗ 対向者がまぶしくないよう取付角度に配慮してください。(図5)
4. ダイヤルを強く締付け、ブラケットをしっかりと固定します。なおダイヤルは必ず指で締付けてください。  
※ 余分なバンドは切落とします。(図6) 切口はケガをしないように処理してください。
5. ライトをブラケットからはずす時は、ライト底面にあるレバーを押しながら前方に引抜きます。(図7)




図3-1




図3-2




図3-3




図4




図5



図6




図7

## 仕様

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 使用光源             | : ホワイトLED × 1       |
| バッテリー            | : 単3形乾電池 × 1本       |
| 連続点灯時間(アルカリ電池使用) |                     |
| 連続点灯             | : 約 15 時間           |
| 連続点滅             | : 約 60 時間           |
| 本体寸法・重量          | : 92×33×26 mm / 56g |
|                  | (電池含む)              |

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## 保証規定

### 2年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりニュースレターを配信させていただきます。

<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

[宛先]

株式会社 **キャットアイ**

カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン

FAX: (06)6719-6033

ホームページ <http://www.cateye.com>

Eメール [support@cateye.co.jp](mailto:support@cateye.co.jp)