

### ⚠ 警告

- 対向車(者)が眩惑を起こさないよう照射角度を 下向きにすることを厳守してください。
- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着 され、点灯することを確認してください。
- 定期的にインジケータを確認するなど、常に バッテリー残量に留意してご使用ください。

### ⚠ 注意

- 夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅はあくまで補助灯としての使用に 限定してください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のカートリッ ジバッテリーやライトの携行をおすすめします。
- ライト本体と無線式メーターが近すぎると、計測 に影響を与える場合があります。
- 本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。 水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、 薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、 空拭きします。

シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷め ますので使用しないでください。

# 🗥 充電池の取扱い

### 充電時の注意

- 充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺 温度が5~40℃の範囲で行ってください。
- USB プラグにゴミなどの異物が付着していな いことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- 充電完了後は必ずUSBプラグを抜いてください。

### 使用時の注意

- 高温状態での充電・放電・保管は充電池の劣化 を早めます。車の中や暖房機の近くには置かな いでください。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が 見られる場合は、充電池の劣化による寿命です。 バッテリーの交換・廃棄については「カートリッ ジバッテリー交換方法」・「廃棄時のご注意」に 従ってください。

#### 保管時の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて 保管してください。なお、半年に 1回30分 程度充電してください。
- カートリッジバッテリーを単品で保管する 場合は、必ずキャップを付けてください。 ショートによる破損や火災の恐れがあります。

#### 廃棄時の注意

カートリッジバッテリーを廃棄する際は、 接点部に絶縁テープを貼付け、充電式電池 リサイクル協力店へお持ちください。

### ● 初めてお使いに なる前に

本製品は点灯確認ができ る程度に充電されていま す。ご使用になる前に、 「充電方法」・「充電時の 注意」に従って必ず充電 を行ってください。



カートリッジバッテリー (BA-2.2)



USB ケーブル (MICRO USB)





フレックスタイト ブラケット (H-34N)

## 1 充電方法

### 標準充電時間

約 6 時間 (USB 2.0)






を USB ケーブルで接続します。 **①**~**②** スイッチもしくはクレードルのインジケー 夕が点灯して充電が始まります。

インジケータ点灯	充電中
インジケータ消灯	充電完了

- ※ PC がスリープ状態では、充電できません。
- ※ USB 充電器は 500mAh (USB2.0) 以上のものをお勧めします。
- 1. ライト本体と PC または市販の USB 充電器 2. 充電完了後は、USB ケーブルを外し、充電 ジャックカバーをしっかりと取付けます。
  - ※ 標準充電時間および点灯時間は目安であり、 使用時の環境により変化する場合があり ます。
  - ※ オプションのクレードルを使用すると急 速充電が可能です。(約3時間) クレードルで充電する場合は 1A 以上の USB 充電器をご使用ください。

# 2 自転車への取付方法



- 1. ハンドルバーにブラケットを取付けます。 **0~3**
- 2. ライト本体をブラケットにカチッと音がする まで差込み、照射角度を調整します。 🕢
- 3. ライト本体を取外すときはライト底面にある レバー 6 を押しながら前方へ引抜きます。
  - ※ 照射角度の再調整は、ブラケットが少し動 く程度にダイヤルを緩めてから調整し、しっ かり締付け固定します。
  - ※ ライトはハンドルバーに吊下げて取付ける こともできます。


### 

- ダイヤルは必ず手で締付けてください。 工具で強く締付けるとネジ山をつぶす恐れが あります。
- ブラケットのダイヤルやネジ (\*1) は定期的 に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理して ください。

# 3 スイッチ操作(点灯モード切替)

スイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。

\*2 オンにしたときは直前のモードで点灯します。(モードメモリ機能)




#### 電池残量について(バッテリーインジケータ)

スイッチが点灯すると電池残量は20%以下です。できるだけ早く充電してください。

#### **ヽ**リッジバッテリ--の交換)

カートリッジバッテリーを反時計時方向に回し、ライト本体から取外します。 カートリッジバッテリーを取付けるときは、時計方向に止まるまで回して、 ライト本体にしっかりとねじ込んでください。



# スペア・オプションパーツ

5338827N フレックスタイト ブラケット

5341831N ヘルメットマウント ブラケット

1604110 アウトフロントブラケット2

(H-34N)



#### 5342710

カートリッジバッテリー (Li-ion 3.6v 2200 mAh)



#### 5342681

カートリッジバッテリー (Li-ion 3.6v 3400 mAh)



#### 5342440

センターフォーク ブラケット



(CFB-100)

### 5342730

USB ケーブル



(MICRO USB)

#### 5342720

急速充電クレードル (USB ケーブル付属)



#### 5342620

急速充電クレードル2 (USB ケーブル付属)



使用光源	高輝度白色 LED1 灯
カートリッジバッテリー	Li-ion 3.6v 2200 mAH : BA-2.2
充電	マイクロ USB プラグ
連続点灯時間	ハイ : 約3時間   ミドル : 約8時間   ロー : 約18時間   デイタイムハイパーコンスタント : 約11時間   点滅 : 約60時間   ※気温20度での平均点灯時間
標準充電時間	約 6 時間 (USB2.0)
使用温度範囲	充電時:5℃~40℃ 点灯時:-10℃~40℃
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 70%の容量低下まで)
本体寸法・重量	111.3 x 41.3 x 30.6 mm / 120 g (カートリッジバッテリーを含む)

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

# 製品保証について

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料 修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊 社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっ ては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認でき

2年保証:ライト本体のみ(カートリッジバッテリーの劣化は除く)

るレシートなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が 特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。 ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取 扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の 対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担 願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いた だくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。 http://www.cateye.com/jp/support/regist/

### [宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号 (06)6719-6863 ダイヤルイン (06)6719-6033 TEL: FAX: ホームページ Eメール http://www.cateye.com support@cateye.co.jp