



# バックホーク用 自動点滅テールライト 取扱説明書


TL-AU165-BS

**ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。  
お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管  
してください。**


Design Pat. Pending  
Copyright©2013 CATEYE Co., Ltd.  
AU165BSMJ-130731 1

## 自転車への取付け

1. 取付バンドを右側のバックホークに巻付けます。  
ゴムパッドは右の表でバックホークのパイプ径に応じて使用・不要  
を選択してください。
2. 本体の上下方向を確認し、付属のネジで取付バンドに仮止めします。



3. 上から見た時にリフレクター面が  
まっすぐ後方を向くように(A)、  
横から見た時にリフレクター面が  
垂直(B)になるようにしてしっか  
りと固定します。



## 注意

- ・電池の＋は向きを間違えないように正しく入れてください。
- ・使用済みの電池は誤って飲み込まないように管理し、地域で定められた方法で処分してください。
- ・寿命が切れた電池をライトに入れたまま放置しないでください。


## 自動点滅テールライトの特徴

- センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。
- 静止後も約1分間点滅し続けますので信号待ち等での停車中も安心です。
- JIS規格適合リフレクターが付属します。

**仕様** 使用電池：リチウム電池(CR2032)×1個  
点滅時間：約100時間


## ご使用前に

レンズを時計方向に半回転して、側面の凸部を**AUTO**に合わせると発光します。



## 電池交換方法


1. レンズを反時計方向に回して側面の凸部を**OPEN**に合わせるとレンズが外れます。
2. 電池を＋が見えるように本体にはめ込みます。
3. レンズ側面の凸部と本体の**OPEN**を合わせてはめ込み、時計方向に回して**AUTO**の位置に合わせます。



## お手入れ

レンズや光センサー受光部についた汚れはこまめに拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は水もしくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませてから拭き取ってください。

光センサー受光部



## 参考

このテールライトは暗くなって振動を感知すると自動的に発光します。通常明るい時は発光しませんが、光センサー受光部の汚れがひどいと光が届きにくくなるため、明るい昼間でも発光することがあります。

## 製品保証について

### 2年間保証：ライト本体のみ

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピーなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。  
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

### 【宛先】株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号  
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン  
FAX: (06)6719-6033  
ホームページ <http://www.cateye.com>  
Eメール [support@cateye.co.jp](mailto:support@cateye.co.jp)