



CATEYE PADRONE DIGITAL



CYCLOCOMPUTER
CC-PA400B



Tento návod na obsluhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

<https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-PA400B>



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Úvod

Obálka, Úvod

Montáž zariadenia
PADRONE DIGITAL



1

Nastavenie zariadenia
PADRONE DIGITAL



2

▶ PADRONE DIGITAL

▶ Smartfón

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie

Spustenie merania



3

Zmena nastavení



4

Možnosti pomocou
smartfónu
(Cateye Cycling™)



5

Výstraha/Upozornenie
Záruka na výrobok, atď.

Príloha

Úvod

PADRONE DIGITAL je cyklistický počítač, ktorý využíva snímače Bluetooth®. Okrem dodaných snímačov je možné pripojiť na používanie aj voliteľné alebo bežne dostupné snímače.

Montáž zariadenia PADRONE DIGITAL

- [„Namontujte držiak“ \(strana 3\)](#)
 - [„Montáž snímača rýchlosti/kadencie \(ISC-12\)“ \(strana 5\)](#)
 - [„Používanie snímača tepovej frekvencie \(HR-12\) Voliteľné“ \(strana 9\)](#)
- * Podrobné vysvetlivky týkajúce sa používania snímačov CATEYE, ako napríklad montáž alebo párovanie, nájdete [v online príručke k snímaču](#) (na našej internetovej stránke).

Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL

Pri prvom použití tohto výrobku vykonajte počiatočné nastavenie zo zariadenia PADRONE DIGITAL alebo zo smartfónu (Cateye Cycling™).

Pomocou spôsobu zodpovedajúceho vášmu zariadeniu nastavte toto zariadenie PADRONE DIGITAL. Môžete zmeniť zobrazenie na obrazovke merania a jeho hodnotu celkovej vzdialenosti podľa potreby.

* Ak máte smartfón, môžete použiť aplikáciu smartfónu „Cateye Cycling™“ (bezplatne) na jednoduché nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL.


- Ak nemáte smartfón
 1. [„Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL“ \(strana 11\)](#)
 2. [„Zmena nastavení“ \(strana 22\)](#)
- Ak máte smartfón
 1. [„Nastavenie zo smartfónu \(Cateye Cycling™\)“ \(strana 15\)](#)
 2. [„Možnosti pomocou smartfónu“ \(strana 31\)](#)



Montáž zariadenia PADRONE DIGITAL

Obálka, Úvod


Namontujte držiak



Páska držáka



Držiak



Gumová podložka držáka





Matica

Držiak je možné upevniť na predstavec alebo riaditká.

1 Namontujte držiak


- Pri montáži na predstavec



Držiak





Gumová podložka držáka



Predstavec


- Pri montáži na riaditká



Držiak



Gumová podložka držáka



Riaditká


Odstrihnutie pásky po namontovaní

⚠ Upozornenie!

Pásku držáka odstrihnite tak, aby odstrihnutý koniec nespôsobil zranenie.



Matica



Odstrihnúť



1
1/8



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4




5


Príloha

Namontujte držiak

2 Vysunutie/zasunutie PADRONE DIGITAL



Podržte PADRONE DIGITAL.



Vysuňte tak, aby sa nadvihla predná časť.



1
2/8



2

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5


Príloha

Montáž snímača rýchlosti/kadencie (ISC-12)




Snímač rýchlosti (kadencie) je možné namontovať na hornú alebo spodnú časť reťazovej vzpery.

- Montáž na hornú časť reťazovej vzpery



- Montáž na spodnú časť reťazovej vzpery



⚠ Upozornenie!:

Ak sa snímač rýchlosti (kadencie) namontuje na spodnú časť reťazovej vzpery namiesto hornej časti, rozsah nastavenia medzi snímačom a magnetom bude užší.

- * Ak sa používajú pedále s oceľovými osami, magnet kadencie sa dá magneticky pripevniť k osi pedála.

* Podrobné vysvetlivky týkajúce sa používania snímačov CATEYE, ako napríklad montáž alebo párovanie, nájdete [v online príručke k snímaču](#) (na našej internetovej stránke).

- * V nasledujúcom postupe montáže sú uvedené pokyny na montáž na hornú časť reťazovej vzpery.



1
3/8



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4




5


Montáž snímača rýchlosti/kadencie (ISC-12)

1 Dočasne pripevnite snímač k ľavej reťazovej vzpere.

- (1) Povoľte skrutku snímača pomocou krížového skrutkovača a skontrolujte, či sa rameno snímača pohybuje.



- (2) Pripevnite gumenú podložku snímača k snímaču.




- (3) Podľa obrázka dočasne pripevnite snímač k ľavej reťazovej vzpere pomocou nylonových pásov.

⚠ Upozornenie!:

Nylonové pásky nepriťahujte úplne.

Akonáhle sa nylonové pásky pritiahnu úplne, nedajú sa odstrániť.



1
4/8



2

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie



3




4



5

Montáž snímača rýchlosti/kadencie (ISC-12)

2 Dočasne pripevnite magnet.



- (1) Pomocou nylonovej pásky dočasne pripevnite magnet kadencie k vnútornej strane ľavej kľuky tak, aby smeroval čelom k zóne snímača kadencie.
 - * Ak sa používajú pedále s oceľovými osami, magnet kadencie sa dá magneticky pripevniť k osi pedála. V takomto prípade odstráňte lepiacu pásku z magnetu a nepoužívajte nylonovú pásku.
- (2) Otočte rameno snímača a dočasne pripevnite magnet kolesa k špici tak, aby smeroval čelom k zóne snímača rýchlosti.
 - * Zmeňte polohu snímača a magnetov, ak oba magnety (pre rýchlosť aj kadenciu) nemôžu prechádzať cez svoju príslušnú zónu snímača.



Používanie zariadenia

Používanie aplikácie




Príloha


Montáž snímača rýchlosti/kadencie (ISC-12)

3 Nastavte medzeru medzi zónou snímača a magnetom.

- (1) Nakloňte snímač tak, aby medzera medzi magnetom kadencie a zónou snímača kadencie bola približne 3 mm, potom bezpečne upevnite snímač pomocou nylonových pásovk.



- (2) Otočte rameno snímača tak, aby medzera medzi magnetom kolesa a zónou snímača rýchlosti bola približne 3 mm, potom bezpečne pritiahnite skrutku snímača.



4 Zaistite všetky časti.

Bezpečne pritiahnite nylonové pásky snímača, skrutku snímača, magnet kolesa a magnet kadencie tak, aby sa nehýbali, a potom skontrolujte, či nie sú tieto prvky uvoľnené.

Odrežte nadbytočnú nylonovú pásku.



1
6/8



2

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie



3



4




5

Príloha

Používanie snímača tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné

Obálka, Úvod

Tepová frekvencia sa meria používaním snímača tepovej frekvencie umiestneným okolo hrude.



Pred nosením snímača tepovej frekvencie

⚠ Výstraha!!!:


Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak používate kardiostimulátor.

- Aby sa vylúčili chyby merania, odporúča sa vodou navlhčiť podložky elektród alebo naniesť elektrolytický krém na podložky.
- Ak máte citlivú pokožku, navlhčite podložky elektród vodou a zariadenie noste na tenkej košeli.
- V niektorých prípadoch môže ochlpenie hrude zasahovať do merania.

* Podrobné vysvetlivky týkajúce sa používania snímačov CATEYE, ako napríklad montáž alebo párovanie, nájdete [v online príručke k snímaču](#) (na našej internetovej stránke).

1 Pripevnite snímač k remienku HR.

Stlačte tak, aby sa ozvalo cvaknutie.



1
7/8



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4




5

Príloha

2 Remienok HR noste upevnený tak, že háčik posuniete k opačnému koncu remienka.

Remienok HR oviňte okolo tela a nastavte dĺžku tak, aby vyhovovala vašej hrudi (pod poprsím). Nadmerné pritiahnutie remienka môže spôsobovať nepohodlie počas merania.



- * Snímač tepovej frekvencie noste tak, aby **TOP** (HORNÁ ČASŤ) smerovala čelom nahor.
- * Uistite sa, že sú podložky elektród v tesnom kontakte s telom.
- * Ak máte suchú pokožku, alebo nosíte snímač na košeli, môže dôjsť k chybám merania. V takýchto prípadoch navlhčite podložky elektród vodou.



1
8/8



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5


Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL

Obálka, Úvod

Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL

Ak používate inteligentný telefón, postup nastavenia zariadenia v časti „Nastavenie zo smartfónu (Cateye Cycling™)“ (strana 15).

* Pred nastavením sa zoznámte s umiestnením tlačidiel na cyklopočítači PADRONE DIGITAL.



1



2
Zariadenie
1/4

Potiahnutím uvoľnite izolačnú fóliu PADRONE DIGITAL.


Po potiahnutí a uvoľnení izolačnej fólie vráťte kryt batérie na pôvodné miesto.



3

1 Naformátujte (resetujte) zariadenie.


Pri podržaní stlačeného tlačidla **MENU** na zadnej strane zariadenia PADRONE DIGITAL stlačte a uvoľnite tlačidlo **AC**.



Rozsvieti sa celý displej a potom sa zobrazí obrazovka vyhľadávania smartfónu.

* Všetky údaje sa vymažú a zariadenie sa resetuje na predvolené nastavenia z výroby.

* Ak sa obrazovka vyhľadávania smartfónu nezobrazí, zariadenie nebolo možné naformátovať. Skúste tento úkon vykonať znova.



4




5

Príloha

Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL

2 Vyberte jednotku merania.

Stlačením **MODE** zvolte „km/h“ alebo „mph“. Po voľbe hodnoty stlačením **MENU** prejdite na nasledujúci krok.




3 Párovanie so snímačom.

⚠ Upozornenie!

- Ak chcete používať zariadenie PADRONE DIGITAL, musíte ho spárovať so snímačom, ktorý podporuje štandard Bluetooth®.
- Vyhýbajte sa párovaniu snímačov na pretekoch alebo na podobných miestach, kde je mnoho iných používateľov. V opačnom prípade môže dôjsť k párovaniu zariadenia PADRONE DIGITAL s iným zariadením.

Zariadenie sa prepne na obrazovku pohotovostného režimu párovania a na obrazovke bude blikať **Pr**. Použite niektorý zo spôsobov v nasledujúcej tabuľke na aktiváciu snímača.



Snímače CATEYE	Aktivácia snímača	Zobrazenie
Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	Niekoľkokrát prejdite magnetom cez zónu snímača. (V rámci 3 mm)	ISC
Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	Palcami pošúchajte obe podložky elektród.	Hr

* So snímačom rýchlosti/kadencie a snímačom tepovej frekvencie môžete aktivovať aj tento snímač stlačením tlačidla **RESET**.


Po dokončení párovania sa v hornom zobrazení objaví názov snímača.

* Pri párovaní snímača so zariadením PADRONE DIGITAL sa za názvom snímača zobrazí „C“.

4 Ak chcete spárovať viacero snímačov, podržaním stlačeného tlačidla **MODE** sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu párovania.

Zopakovaním kroku 3 spárujte všetky snímače, ktoré chcete používať.

Po dokončení párovania snímačov so zariadením stlačením **MENU** prejdite na nasledujúci krok.



Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL


5 Nastaviť obvod plášt'a.

Zadajte obvod pneumatiky (dĺžku vonkajšieho obvodu pneumatiky) v mm, na ktorej je nainštalovaný snímač. (100 až 3999 mm)

* Pozrite si „[Tabuľka s obvody pneumatík](#)“ (strana 14)

* V rámci nastavovania zariadenia PADRONE DIGITAL sa snímače určené na meranie rýchlosti nastavujú na rovnakú hodnotu obvodu pneumatiky.

Ak chcete zmeniť obvod pneumatiky pre každý snímač, pozrite si obrazovku ponuky „[Obvod plášt'a](#)“ (strana 24), po dokončení nastavovania.



Zvýšte čísla



Prejdite na ďalšiu číslicu (stlačte a podržte)




Potvrďte

Po zadaní hodnoty stlačením tlačidla **MENU** prejdite na nasledujúci krok.

6 Nastavte hodiny.

Vždy, keď stlačíte a podržíte tlačidlo **MODE** (Ponuka), nastavenia sa prepnú z režimu zobrazenia času na zobrazenie hodín a minút.


* Keď sa zvolí možnosť **12h**, stlačením **MODE** zvolíte **A** (dopoludnia) alebo **P** (popoludní).




A (dopoludnia)

↕
P (popoludní)


Režim zobrazenia času



Hodiny Minúty



Prepínať medzi 24h a 12h alebo zvýšiť číselnú hodnotu



Prepínanie položky nastavenia (stlačte a podržte)

7 Nastavenie vykonajte stlačením tlačidla **MENU**.

Nastavenie je dokončené a zariadenie PADRONE DIGITAL sa prepne na obrazovku merania.

Pokyny týkajúce sa spôsobu spustenia merania nájdete v časti „[Spustenie merania](#)“ (strana 19).



MENU

Nastavenie je dokončené



1



2
Zariadenie
3/4



3



4




5

Nastavenie zariadenia PADRONE DIGITAL

Tabuľka s obvody pneumatík

Obvod pláštá je možné určiť nasledujúcimi spôsobmi.

- Zmerajte obvod pláštá (L)
Zmerajte vzdialenosť na jedno otočenie kolesa, ktoré je primerane nahustené a zaťažené vašou hmotnosťou.
- Pozrite si referenčnú tabuľku s obvody plášťov
* Vo všeobecnosti sú veľkosť pláštá alebo ETRTO vyznačené na boku pláštá.



ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	700x23C	2096
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326



1

2
Zariadenie
4/4

3



4



5


Nastavenie zo smartfónu (Cateye Cycling™)

- Zariadenie nie je potrebné nastaviť pomocou aplikácie Cateye Cycling™, ak už bolo vykonané pomocou PADRONE DIGITAL.
- K aplikácii Cateye Cycling™ sa môžete pripojiť aj po nastavení vykonanom pomocou PADRONE DIGITAL. Podrobnosti si pozrite v časti [„Pripojenie aktuálne používaného PADRONE DIGITAL k inteligentnému telefónu“](#) (strana 43).

Na nastavenie môžete použiť aplikáciu smartfónu „Cateye Cycling™“ (bezplatne).

* Najnovšie informácie o smartfónoch odporúčaných na použitie s aplikáciou Cateye Cycling™ nájdete v časti [Zariadenia odporúčané pre Cateye Cycling](#).

* Pred nastavením sa zoznámte s umiestnením tlačidiel na cyklopočítači PADRONE DIGITAL.



1



2
Aplikácia
1/4



3



4




5

PADRONE DIGITAL

Potiahnutím uvoľnite izolačnú fóliu PADRONE DIGITAL.

Po potiahnutí a uvoľnení izolačnej fólie vráťte kryt batérie na pôvodné miesto.



Smartfón

1 Nainštalujte si aplikáciu Cateye Cycling™ do svojho smartfónu.

Ak sa používa iPhone

Ak sa používa smartfón so systémom Android



Nastavenie zo smartfónu (Cateye Cycling™)

2 Spustite Cateye Cycling™.


Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povoľte používanie zariadení GPS a zariadení s funkciou Bluetooth®.

* V tomto momente zapnite funkciu Bluetooth® v nastavení smartfónu, operačný systém smartfónu vyhľadá zariadenia, ale nekonfigurujte nastavenia tam. Prepni- te sa do aplikácie Cateye Cycling™ a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

PADRONE DIGITAL

3 Naformátujte (resetujte) zariadenie.


Pri podržaní stlačeného tlačidla **MENU** na zadnej strane zariadenia PADRONE DIGITAL stlačte a uvoľnite tlačidlo **AC**.



Rozsvieti sa celý displej a potom sa zobrazí obrazovka vyhľadávania smartfónu.


* Všetky údaje sa vymažú a zariadenie sa resetuje na predvo- lené nastavenia z výroby.

* Ak sa obrazovka vyhľadávania smartfónu nezobrazí, zariadenie nebolo možné naformátovať. Skúste tento úkon vykonať znova.



Smartfón

4 Klepnite na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, zapnite [Connect] (Pripojiť) a klepnite na [Device] (Zariadenie).



1



2
Aplikácia
2/4



3



4



5

Nastavenie zo smartfónu (Cateye Cycling™)

5 Klepnutím na [Pair to Device] (Spárovať so zariadením) spustíte párovanie zariadenia PADRONE DIGITAL a aplikácie Cateye Cycling™.

Keď aplikácia Cateye Cycling™ rozpozná zariadenie PADRONE DIGITAL, na smartfóne sa zobrazí hlásenie.



Klepnutím na [Pairing] (Párovanie) dokončíte párovanie.

* Hodiny zariadenia PADRONE DIGITAL sa zosynchronizujú so smartfónom, keď prepojíte tieto zariadenia. Nie je potrebné nastavovať hodiny v zariadení PADRONE DIGITAL.

6 Opätovným klepnutím na [Pair to Device] (Spárovať so zariadením) spustíte párovanie snímača a Cateye Cycling™.

⚠ Upozornenie!:

- Ak chcete používať zariadenie PADRONE DIGITAL, musíte ho spárovať so snímačom, ktorý podporuje štandard Bluetooth®.
- Vyhýbajte sa párovaniu snímačov na pretekoch alebo na podobných miestach, kde je mnoho iných používateľov. V opačnom prípade môže dôjsť k párovaniu zariadenia PADRONE DIGITAL s iným zariadením.
- **Párovanie komerčného snímača s PADRONE DIGITAL:**
Ak ste používateľom iPhone, nastavenie dokončíte pomocou Cateye Cycling™ a potom komerčný snímač samostatne spárujte s PADRONE DIGITAL. „Párovanie“ (strana 25)

* Počas prevádzkovania iPhone nemôžete synchronizovať nastavenia komerčných snímačov s PADRONE DIGITAL.



1

2
Aplikácia
3/4

3



4



5

Nastavenie zo smartfónu (Cateye Cycling™)

7 Aktivujte snímač.

Použite niektorý zo spôsobov v nasledujúcej tabuľke na aktiváciu snímača.

Snímače CATEYE	Aktivácia snímača	Zobrazenie
Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	Niekoľkokrát prejdite magnetom cez zónu snímača. (V rámci 3 mm)	ISC
Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	Palcami pošúchajte obe podložky elektród.	Hr

* So snímačom rýchlosti/kadencie a snímačom tepovej frekvencie môžete aktivovať aj tento snímač stlačením tlačidla **RESET**.

Keď Cateye Cycling™ rozpozná signál snímača, na smartfóne sa zobrazí hlásenie.



Klepnite na [Pairing] (Párovanie). Spárovaný snímač sa zobrazí pod [Device] (Zariadenie) a párovanie sa dokončí.

* Pri párovaní snímača s Cateye Cycling™ sa za názvom snímača zobrazí „A“.

8 Ak chcete spárovať viacero snímačov, zopakujte postup od kroku 6. Spárujte všetky snímače, ktoré chcete používať.

9 Zadajte obvod pneumatiky pre snímač schopný merať rýchlosť.

Klepnite na [Názov snímača] pod [Device] (Zariadenie) a potom klepnutím na [Tire Circumference] (Obvod pneumatiky) (vonkajší) zvolte obvod pneumatiky podľa veľkosti pneumatiky uvedenej na boku pneumatiky.

* Predvolená hodnota: 2096 mm (700 x 23c)

* Obvod pneumatiky sa musí zadať pre každý snímač.

10 Ak je to potrebné, môžete zmeniť zobrazenie obrazovky merania zariadenia PADRONE DIGITAL a jeho hodnoty celkovej vzdialenosti. Podrobnosti nájdete v časti „[Možnosti pomocou smartfónu](#)“ (strana 31).

11 Klepnite na (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania, na ktorej už budú použité prevedené nastavenia.



1



2

Aplikácia
4/4

3



4




5

Spustenie merania

[Obrazovka merania]

Obálka, Úvod



(*1) Môžete použiť obrazovku ponuky alebo smartfón (Cateye Cycling™) na zmenu horného a stredného zobrazenia a zmenu zvolenej funkcie v spodnom zobrazení.

- [„Zmena nastavení“ \(strana 22\)](#)
- [„Možnosti pomocou smartfónu“ \(strana 31\)](#)

Ikona	Popis
	Ikona signálu snímača Bliká po prijatí signálu snímača. <ul style="list-style-type: none">• S: Signál rýchlosti• C: Signál kadencie• H: Signál tepovej frekvencie (Voliteľné)
	Šípky tempa Uvádzajú to, či je aktuálna rýchlosť vyššia (▲) alebo nižšia (▼) ako priemerná rýchlosť.
	Poplašná signalizácia pamäte Zobrazí sa vtedy, keď je malé množstvo zostávajúcej pamäte v zariadení PADRONE DIGITAL. Pokiaľ sa zobrazí táto ikona, najstaršie súbory sa vymažú, aby sa vytvorilo miesto pre nové merania.



Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU**. V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.

* Ak používate smartfón, môžete ľahko nakonfigurovať nastavenia zariadenia PADRONE DIGITAL zo smartfónu. Podrobnosti nájdete v časti [„Možnosti pomocou smartfónu“ \(strana 31\)](#).



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3

1/3



4




5

Príloha

Prepínanie aktuálnej funkcie

Stlačením tlačidla **MODE** sa prepne aktuálna funkcia, ktorá je zobrazená v spodnej časti obrazovky.



(*2) Údaje tepovej frekvencie sa nezobrazia, pokiaľ sa nespáruje snímač tepovej frekvencie (Voliteľné).

(*3): Čo sa týka priemernej a maximálnej hodnoty, ak je spárovaný len snímač rýchlosti, horné zobrazenie bude uvádzať len aktuálnu rýchlosť a spodné zobrazenie len priemernú alebo maximálnu rýchlosť.

(*4) Priemerné hodnoty sa budú zobrazovať ako .E namiesto nameranej hodnoty, keď doba pohybu prekročí približne 27 hodín. To isté platí pre priemernú rýchlosť, ak denná vzdialenosť prekročí 1000 km.

* Ak hodnota rýchlosti, kadencie alebo tepovej frekvencie, znamená to, že batéria meracieho snímača dosiahla koniec svojej prevádzkovej životnosti.



1



2

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie

3
2/3

4




5

Príloha

Spustenie a zastavenie merania

Keď je bicykel v pohybe, meranie sa spustí automaticky.

Počas merania bliká merná jednotka (km/h alebo mph).



Resetovanie údajov (uloženie súhrnných údajov)

Zobrazte iné údaje ako **Dst2** a stlačením **MODE** na 2 sekundy resetujte všetky údaje merania na 0 (okrem hodnôt celkovej vzdialenosti (**Odo**) a dennej vzdialenosti 2 (**Dst2**)). V tomto prípade sa výsledky merania uložia ako súhrnné údaje do vnútornej pamäte zariadenia PADRONE DIGITAL.

* Zariadenie PADRONE DIGITAL dokáže uložiť maximálne 30 súbov súhrnných údajov. Keď je pamäť plná, na obrazovke sa zobrazí **M** (poplašná signalizácia pamäte) a najstaršie údaje sa prepíšu, aby bolo možné uložiť nové súhrnné údaje.

* Importovaním súhrnných údajov z vnútornej pamäte zariadenia PADRONE DIGITAL do smartfónu (Cateye Cycling™) sa vymaže vnútorná pamäť.


• Resetovanie dennej vzdialenosti 2 (**Dst2**)

Zobrazte **Dst2** a stlačením **MODE** na 2 sekundy resetujte len **Dst2** na 0.

Funkcia úspory energie


Ak PADRONE DIGITAL neprijme žiadny signál po dobu 10 minút, zapne sa obrazovka s úsporným režimom a zobrazené sú iba hodiny. Keď je zapnutá obrazovka s úsporným režimom a stlačíte tlačidlo **MODE** alebo je prijatý signál zo snímača, PADRONE DIGITAL sa vráti na obrazovku merania.

* Keď je v PADRONE DIGITAL zobrazená obrazovka s úsporným režimom po dobu 1 hodiny, zobrazená bude iba merná jednotka. Keď je PADRONE DIGITAL v tomto stave, na obrazovku merania sa môžete vrátiť stlačením tlačidla **MODE**.



Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Príloha


Zmena nastavení

[Obrazovka s ponukou]

Obálka, Úvod

Ak chcete prejsť na obrazovku s ponukou, na obrazovke merania stlačte tlačidlo **MENU**.
V tejto ponuke možno zmeniť rôzne nastavenia.

- * Po zmene nastavení vždy stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa potvrdili zmeny.
- * Keď sa obrazovka ponuky ponechá zapnutá na 1 minútu, zariadenie PADRONE DIGITAL sa vráti na obrazovku merania.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3

























4
1/9



5

Príloha

Obrazovka merania	Obrazovka s ponukou	Popis
	 <p>MENU Vyhľadávanie smartfónu</p>	<p>Hodiny Nastavte hodiny. * Keď je formát zobrazenia nastavený na 12h, zobrazí sa A (a.m.) P (p.m.).</p>
	 <p>MODE</p> 	<p>Zmeňte nastavenie MODE (stlačte a podržte)</p>  <p>Vyberte zobrazenie MODE 12h ↔ 24h</p>
	 <p>MODE</p>  <p>Obvod pláštá</p>	<p>MODE (stlačte a podržte)</p>  <p>Nastavte „hodiny“ MODE Zvýšte čísla</p>
	 <p>MODE</p>  <p>Párovanie</p>	<p>MODE (stlačte a podržte)</p>  <p>Nastavte „minúty“ MODE Zvýšte čísla</p>
	 <p>MENU</p>  <p>Horné zobrazenie</p>	<p>Potvrďte MODE (stlačte a podržte)</p> 
	 <p>MODE</p>  <p>Stredné zobrazenie</p>	<p>* Keď vykonáte pripojenie k smartfónu (Cateye Cycling™), hodiny zariadenia PADRONE DIGITAL sa zosynchronizujú so smartfónom. Týmto sa vylúči potreba nastavenia hodín zo zariadenia PADRONE DIGITAL. Podrobnosti o spôsobe pripojenia k smartfónu (Cateye Cycling™) nájdete v časti „Možnosti pomocou smartfónu“ (strana 31).</p>
	 <p>MODE</p>  <p>Funkcia</p>	
	 <p>MODE</p>  <p>Celková vzdialenosť</p>	
	 <p>MODE</p>  <p>Jednotka merania</p>	



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3




4
2/9



5

Príloha



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4
3/9



5

Príloha

Obrazovka merania	Obrazovka s ponukou	Popis
	MENU Vyhľadanie smartfónu	
	Hodiny	
	Obvod pláštá	
	Zmeňte nastavenie	
		Obrazovka pohotovostného režimu párovania Použite niektorý zo spôsobov v nasledujúcej tabuľke na aktiváciu snímača.
	Opätovné overenie (*5)	
		Signal snímača
		Párovanie je dokončené Názov snímača sa objaví v hornom zobrazení.
	Potvrďte	
	Horné zobrazenie	
	Stredné zobrazenie	
	Funkcia	
	Celková vzdialenosť	
	Jednotka merania	

Párovanie

Môžete spárovať zariadenie so snímačom.

⚠ Upozornenie!

- Ak chcete používať zariadenie **PADRONE DIGITAL**, musíte ho spárovať so snímačom, ktorý podporuje štandard **Bluetooth®**.
- Vyhýbajte sa párovaniu snímačov na pretekoch alebo na podobných miestach, kde je mnoho iných používateľov. V opačnom prípade môže dôjsť k spárovaniu zariadenia **PADRONE DIGITAL** s iným zariadením.

Aktivácia snímača

Snímače CATEYE	Spôsob aktivácie	Zobrazenie
Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	Niekoľkokrát prejdite magnetom cez zónu snímača. (V rámci 3 mm)	ISC
Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	Palcami pošúchajte obe podložky elektród.	Hr

* So snímačom rýchlosti/kadencie a snímačom srdcového tepu môžete aktivovať aj tento snímač stlačením tlačidla **RESET**.

* Pri párovaní snímača so zariadením **PADRONE DIGITAL** sa za názvom snímača zobrazí „C“.

(*5) Ak chcete nepretržite párovať viacero snímačov, podržte stlačené tlačidlo **MODE** bez potvrdenia nastavení, aby ste sa vrátili na obrazovku pohotovostného režimu párovania, a potom zopakujte rovnaký postup. Spárujte všetky snímače, ktoré chcete používať.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3




4
4/9



5

Príloha




Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Príloha




Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Príloha



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3




4
7/9



5

Príloha



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3




4
8/9



5

Príloha



Používanie zariadenia
Používanie aplikácie



Možnosti pomocou smartfónu

Po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu (Cateye Cycling™) bude možné spravovať namerané hodnoty a meniť nastavenia zariadenia PADRONE DIGITAL zo smartfónu.

Ak chcete zariadenie pripojiť k smartfónu, nainštalujte aplikáciu Cateye Cycling™ a vykonajte párovanie so zariadením PADRONE DIGITAL.

[„Pripojenie aktuálne používaného PADRONE DIGITAL k inteligentnému telefónu“ \(strana 43\)](#)

Nasledujúce úkony je možné vykonať prostredníctvom smartfónu (Cateye Cycling™). Zvoľte požadovanú položku.

- [„Importovanie výsledkov merania do smartfónu“ \(strana 32\)](#)
- [„Skontrolujte/odošlite importované výsledky merania.“ \(strana 33\)](#)
- [„Nastavenia účtu“ \(strana 34\)](#)
- [„Zmena jednotky merania \(km/h alebo mph\)“ \(strana 35\)](#)
- [„Prispôsobenie obrazovky merania“ \(strana 36\)](#)
- [„Zadanie počiatočných hodnôt celkovej vzdialenosti“ \(strana 37\)](#)
- [„Pridanie nového snímača“ \(strana 38\)](#)
- [„Zmena hodnôt obvodu pneumatiky snímača“ \(strana 40\)](#)

* Ak nefunguje spojenie medzi PADRONE DIGITAL a smartfónom (Cateye Cycling™), reštartujte aplikáciu Cateye Cycling™. Ak to nepomôže, reštartujte smartfón.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

1/10




Importovanie výsledkov merania do smartfónu

* Namerané výsledky je možné importovať po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu.

PADRONE DIGITAL


- 1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Smartfón

- 2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepníte na ☰ (Ponuka) a nastavíte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



* Ak súhrnné údaje (Výsledky merania) nie sú uložené v zariadení PADRONE DIGITAL, tlačidlo ☰ sa nezobrazí.

* Namerané hodnoty, ktoré sa neresetovali, sa nedajú importovať. Pred pripojením k smartfónu vykonajte úkony resetovania prostredníctvom zariadenia PADRONE DIGITAL. [„Resetovanie údajov \(uloženie súhrnných údajov\)“ \(strana 21\)](#)

- 3 Klepníte na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavíte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania.



Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Príloha


Skontrolujte/odošlite importované výsledky merania.

* Výsledky merania môžete iba skontrolovať a poslať na servisné weby pomocou smartfónu.

Smartfón

1 Spustíte Cateye Cycling™ a klepníte na [Activity List] (Zoznam aktivít) v ☰ (Ponuka).

Potom klepníte na obrazovku v nasledujúcom poradí.



* Ak chcete odosielať údaje, musíte mať zaregistrovaný účet na príslušnej stránke so službami a musia sa vykonať nastavenia položky [Account] (Účet) na nasledujúcej stránke.

* Je možné vytvoriť zálohu zoznamu aktivít.

Podrobnosti nájdete v časti „[Zálohovanie alebo obnovenie zoznamu aktivít \(zo smartfónu\)](#)“ (strana 42)



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4




5

3/10


Nastavenia účtu

* Účet na stránke so službami je možné zriadiť len prostredníctvom smartfónu.

Smartfón

- 1 Spustíte Cateye Cycling™ a klepníte na [Account] (Účet) v  (Ponuka).

Potom klepníte na obrazovku v nasledujúcom poradí.



Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie




Zmena jednotky merania (km/h alebo mph)

* Jednotky merania je možné zmeniť po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu.

PADRONE DIGITAL


- 1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Smartfón

- 2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepnite na ☰ (Ponuka) a nastavte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



* Iné nastavenia ako pre položku [Units] (Jednotky) nie je možné vykonať prostredníctvom zariadenia PADRONE DIGITAL.

- 3 Klepnite na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania, na ktorej sú už použité prevedené nastavenia.



Používanie zariadenia

Používanie aplikácie




Príloha

Prispôbenie obrazovky merania

* Obrazovku merania si môžete prispôbiť po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu.

PADRONE DIGITAL

1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.




Používanie zariadenia

Používanie aplikácie

Smartfón

2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepnite na ☰ (Ponuka) a nastavte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



3 Klepnite na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania, na ktorej sú už použité prevedené nastavenia.




Príloha

Zadanie počiatkových hodnôt celkovej vzdialenosti

* Celkovú vzdialenosť môžete zadať po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu.

PADRONE DIGITAL


- 1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Smartfón

- 2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepníte na ☰ (Ponuka) a nastavíte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



- 3 Klepníte na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavíte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania, na ktorej sú už použité prevedené nastavenia..



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

7/10

Príloha

Pridanie nového snímača


⚠ Upozornenie!:

- Ak chcete používať zariadenie PADRONE DIGITAL, musíte ho spárovať so snímačom, ktorý podporuje štandard Bluetooth®.
 - Vyhýbajte sa párovaniu snímačov na pretekoch alebo na podobných miestach, kde je mnoho iných používateľov. V opačnom prípade môže dôjsť k spárovaniu zariadenia PADRONE DIGITAL s iným zariadením.
 - **Párovanie komerčného snímača s PADRONE DIGITAL:**
Ak používate komerčný snímač spolu s iPhone, vráťte sa do ☰ (Ponuka), nastavte [Pripojiť] na VYP. a spárujte ho s PADRONE DIGITAL. „Párovanie“ (strana 25)
- * Ak používate iPhone, nastavenia komerčných snímačov nemôžete zosynchronizovať s PADRONE DIGITAL.

* Snímač sa môže párovať aj vtedy, keď PADRONE DIGITAL nie je pripojený k smartfónu. Informácie o snímači sa v tomto prípade zosynchronizujú s PADRONE DIGITAL po jeho pripojení k smartfónu.

PADRONE DIGITAL

- 1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Smartfón

- 2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepníte na ☰ (Ponuka) a nastavíte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa krokov na nasledujúcej strane.




Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Príloha

Pridanie nového snímača



Po klepnutí na [Pair to Device] (Spárovať so zariadením) aktivujte pridaný snímač pomocou postupu v nasledujúcej tabuľke.

Snímače CATEYE	Aktivácia snímača	Zobrazenie
Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	Niekoľkokrát prejdite magnetom cez zónu snímača. (V rámci 3 mm)	ISC
Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	Palcami pošúchajte obe podložky elektród.	Hr


* So snímačom rýchlosti/kadencie a snímačom tepovej frekvencie môžete aktivovať aj tento snímač stlačením tlačidla **RESET**.

Keď Cateye Cycling™ rozpozná signál snímača, na smartfóne sa zobrazí hlásenie.



Po klepnutí na [Pairing] (Párovanie) sa zobrazí názov synchronizovaného snímača a párovanie sa dokončí.

* Pri párovaní snímača s Cateye Cycling™ sa za názvom snímača zobrazí „A“.

3 Klepnite na  (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a nový snímač bude pripravený na používanie.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

9/10


Príloha

Zmena hodnôt obvodu pneumatiky snímača

* Obvod pneumatiky môžete zmeniť po pripojení zariadenia PADRONE DIGITAL k smartfónu.

PADRONE DIGITAL


- 1 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Smartfón

- 2 Spustíte aplikáciu Cateye Cycling™, klepníte na ☰ (Ponuka) a nastavíte položku [Connect] (Pripojiť) na ZAPNUTIE.

Zobrazí sa položka [Reading data from computer...] (Načítavajú sa údaje z počítača...) a smartfón sa pripojí k zariadeniu PADRONE DIGITAL. Potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



- 3 Klepníte na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, nastavíte [Connect] (Pripojiť) na vypnutie OFF.

Zariadenie PADRONE DIGITAL sa odpojí od smartfónu a prepne sa na obrazovku merania, na ktorej sú už použité prevedené nastavenia.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

10/10


Príloha

Výstraha!!! / Upozornenie!

Výstraha!!!:

- Počas jazdy nesústreďte svoju pozornosť na PADRONE DIGITAL. Jazdite bezpečne!
- Magnet, snímač a držiak nainštalujte bezpečne. Ich namontovanie pravidelne kontrolujte.
- Ak dieťa omylom prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie!:

- PADRONE DIGITAL nenechávajte dlhodobo vystavený účinkom priameho slnečného žiarenia.
- PADRONE DIGITAL nerozoberajte.
- Aby ste predišli chybnému fungovaniu alebo poškodeniu, zabráňte pádu PADRONE DIGITAL.
- Pokiaľ používate PADRONE DIGITAL namontovaný na držiaku, zmeňte režim **MODE** stláčaním troch bodov pod obrazovkou. Silné stláčanie iných plôch môže spôsobiť chybné fungovanie alebo poškodenie PADRONE DIGITAL.
- Koliesko držiaka FlexTight™ utiahnite rukou. Silné uťahovanie napríklad pomocou náradia a podobne môže poškodiť závit skrutky.
- Na čistenie PADRONE DIGITAL a príslušenstva nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol.
- Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko explózie.  Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Zobrazovanie na LCD displeji môže byť skreslené pri používaní slnečných polarizovaných okuliarov.

Bluetooth®

Na nasledujúcich miestach a/alebo v prostrediach dochádza k prepojeniu, čo môže viesť k nesprávnemu meraniu.

- V blízkosti televízorov, počítačov, rádii alebo motorov alebo vo vozidlách a vlakoch.
- V blízkosti železničných tratí, okolo televíznych vysielateľov, radarových základní a podobne.
- Pri používaní s inými bezdrôtovými zariadeniami (vrátane iných výrobkov s Bluetooth®) alebo s niektorými svetelnými zdrojmi na batériu.

CC-PA400B Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz Vyžarovaný výkon: -5,7 dBm (0,269 mW) pri EIPR

ISC-12 Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz Vyžarovaný výkon: -9,24 dBm

HR-12 Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz Vyžarovaný výkon: -0,09 dBm

Spoločnosť CATEYE Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia CC-PA400B / ISC-12 / HR-12 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode v rámci EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

cateye.com/doc



**1****2**

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie

**3****4****5**

Rozdiely medzi formátovaním a reštartovaním

Úkon	Popis
Formátovanie	<p>Tento úkon vykonajte pri prvom použití zariadenia alebo keď chcete odstrániť všetky dáta merania a obnoviť predvolené hodnoty.</p> <p>Činnosť</p> 
Reštartovanie	<p>Tento úkon vykonajte, keď vymeníte batériu zariadenia PADRONE DIGITAL alebo v prípade nezvyčajného zobrazenia. Po reštartovaní sa uchovávajú nižšie uvedené údaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednotka merania • Hodiny • Informácie o párovaní snímačov a obvod pneumatík • Horné a stredné zobrazenie • Funkcia • Celková vzdialenosť • Súhrnné údaje, ktoré sa resetovali a uložili <p>Činnosť</p> 

Údržba

Ak dôjde k znečisteniu zariadenia PADRONE DIGITAL alebo príslušenstva, vyčistite ho mäkkou handričkou navlhčenou v miernom mydlovom roztoku.

Zálohovanie alebo obnovenie zoznamu aktivít (zo smartfónu)

Vytvorenie zálohy zoznamu aktivít umožňuje používateľom importovať ich najnovší zoznam aktivít pri preinštalovaní aplikácie Cateye Cycling™ alebo pri výmene modelov smartfónov.

• Vytvorenie zálohy

Ak používate iPhone, uistite sa, že je funkcia iCloud Drive zapnutá v ponuke [Settings] (Nastavenia) > [(Your Name)] (Vaše meno) > [iCloud].

V aplikácii Cateye Cycling™ ťknite na položky ☰ (Ponuka) > [General] (Všeobecné) > [Backup] (Zálohovanie) a potom ťknite na položku [Backup] (Zálohovanie).

V prípade smartfónov iPhone sa zálohy vytvárajú v službe iCloud Drive a v prípade smartfónov so systémom Android sa vytvárajú v službe Google Drive. Po dokončení zálohovania skontrolujte dátum zálohovania, aby ste si overili úspešnosť zálohovania.

• Obnovenie

V aplikácii Cateye Cycling™ ťknite na položky ☰ (Ponuka) > [General] (Všeobecné) > [Backup] (Zálohovanie) a potom ťknite na položku [Restore] (Obnoviť).

Zoznam aktivít z času vytvorenia zálohy sa obnoví v aplikácii Cateye Cycling™.



Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



Pripojenie aktuálne používaného PADRONE DIGITAL k inteligentnému telefónu

Týmto spôsobom sa môže aktuálne používaný PADRONE DIGITAL pripojiť k inteligentnému telefónu.

Smartfón

1 Nainštalujte si aplikáciu Cateye Cycling™ do svojho smartfónu.

Ak sa používa iPhone



Ak sa používa smartfón so systémom Android




2 Otvorte aplikáciu Cateye Cycling™.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povoľte používanie zariadení GPS a zariadení s funkciou Bluetooth®.



* V tomto momente zapnite funkciu Bluetooth® v nastavení smartfónu, operačný systém smartfónu vyhľadá zariadenia, ale nekonfigurujte nastavenia tam. Prepniť sa do aplikácie Cateye Cycling™ a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

PADRONE DIGITAL

3 Na obrazovke merania stlačením **MENU** zobrazte obrazovku vyhľadávania smartfónu.



Obrazovka merania



Obrazovka vyhľadávania smartfónu



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3




4



5

Smartfón

- 4** Klepnite na ☰ (Ponuka) v ľavej hornej časti obrazovky, zapnite [Connect] (Pripojiť) a klepnite na [Device] (Zariadenie).



- 5** Klepnutím na [Pair to Device] (Spárovať so zariadením) spustíte párovanie zariadenia PADRONE DIGITAL a aplikácie Cateye Cycling™. Keď aplikácia Cateye Cycling™ zistí PADRONE DIGITAL, v aplikácii Cateye Cycling™ bude zobrazené hlásenie.



Klepnutím na [Pairing] (Párovanie) dokončíte párovanie.

* Po pripojení inteligentného telefónu a PADRONE DIGITAL budú zosynchronizované nasledovné informácie.

- Čas hodín v PADRONE DIGITAL bude zosynchronizovaný s inteligentným telefónom.
- Informácie o snímači budú zosynchronizované z PADRONE DIGITAL do inteligentného telefónu. (Informácie o snímači od iného výrobcu nebudú prenesené.)

- 6** Zatvorte aplikáciu Cateye Cycling™ alebo v hornom ľavom rohu obrazovky ťuknite na ☰ (Ponuka) a [Pripojiť] nastavte na VYP.

PADRONE DIGITAL sa odpojí od inteligentného telefónu a prepne sa do obrazovky merania.




Používanie zariadenia

Používanie aplikácie




Výmena batérie

- PADRONE DIGITAL

Ak sa zapne  (symbol batérie), batériu vymeňte.

Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby pól (+) smeroval nahor.


* Ak chcete zariadenie reštartovať, po výmene batérie vždy stlačte iba tlačidlo **AC**. Hodnota celkovej vzdialenosti a nastavené hodnoty zostanú zachované.



- Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)

Ak zobrazenie aktuálnej rýchlosti alebo kadencie zariadenia PADRONE DIGITAL začne blikať, nastal čas na výmenu batérie. Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby bola strana (+) viditeľná, a potom bezpečne zatvorte kryt batérie.


* Po výmene batérie vždy stlačte tlačidlo **RESET** na zadnej časti zariadenia a upravte polohu snímača vzhľadom k magnetu podľa časti „[Montáž snímača rýchlosti/kadencie \(ISC-12\)](#)“ (strana 5).



- Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné

Ak zobrazenie srdcového tepu zariadenia PADRONE DIGITAL začne blikať, nastal čas na výmenu batérie. Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak, aby bola strana (+) viditeľná, a potom bezpečne zatvorte kryt batérie.

* Po výmene batérie vždy stlačte tlačidlo **RESET**.



* Podrobné vysvetlivky týkajúce sa používania snímačov CATEYE, ako napríklad montáž alebo párovanie, nájdete [v online príručke k snímaču](#) (na našej internetovej stránke).



Používanie zariadenia


Používanie aplikácie




Riešenie problémov

PADRONE DIGITAL: Meranie nefunguje


Zariadenie PADRONE DIGITAL sa neprepne na obrazovku merania. Čo by som mal urobiť?

- Bliká  na zariadení PADRONE DIGITAL?

Zariadenie PADRONE DIGITAL je pripojené k smartfónu.

Nastavte [Connect] (Pripojiť) na Vypnuté v  (Ponuka) smartfónu (Cateye Cycling™), alebo zatvorte aplikáciu Cateye Cycling™.

Prečo sa signál snímača neprijíma?

- Ak používate smartfón (Cateye Cycling™), nie je položka [Connect] (Pripojiť) nastavená na možnosť Zapnuté v  (Ponuka)?

Nastavte [Connect] (Pripojiť) na Vypnuté alebo zatvorte aplikáciu Cateye Cycling™.

- Používate inú aplikáciu smartfónu, ktorá vykonáva pripojenie k snímaču s funkciou Bluetooth®?

Snímač s funkciou Bluetooth® môže byť pripojený k smartfónu.

Snímače s funkciou Bluetooth® sa súčasne dokážu pripojiť len k jednému zariadeniu. Prestaňte používať všetky ostatné aplikácie alebo zmeňte nastavenia aplikácie tak, aby sa nepripájala k snímačom s funkciou Bluetooth®.

- Vypnite funkciu Bluetooth® na svojom smartfóne, keďže sa snímač môže pripojiť k smartfónu.

Overte, či je snímač pripojený.

Odporúča sa vypnúť funkciu Bluetooth® na smartfóne, keď sa snímač ľahko odpojí.

- Používate súčasne aj iné bezdrôtové zariadenia (vrátane iných výrobkov s funkciou Bluetooth®)?

Prestaňte súčasne používať takéto zariadenia a overte, či sa pripojenie obnovilo.

- Stlačte tlačidlo **RESET** na snímači, ktorý sa nedokáže pripojiť.

Overte, či je snímač pripojený.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5



Riešenie problémov

PADRONE DIGITAL: Meranie nefunguje

Prečo sa signál snímača neprijíma? (Pokračovanie)


- Je tento snímač spárovaný so zariadením?

Snímač sa musí spárovať so zariadením PADRONE DIGITAL. Vykonajte párovanie zo zariadenia PADRONE DIGITAL alebo prostredníctvom smartfónu (Cateye Cycling™).

- PADRONE DIGITAL: „Párovanie“ (strana 25)
- Smartfón: „Pridanie nového snímača“ (strana 38)

⚠ Upozornenie!

Párovanie komerčného snímača s PADRONE DIGITAL:

Ak používate komerčný snímač spolu s iPhone, vráťte sa do  (Ponuka), nastavte [Pripojiť] na VYP. a spárujte ho s PADRONE DIGITAL. „Párovanie“ (strana 25)

* Počas prevádzkovania iPhone nemôžete synchronizovať nastavenia komerčných snímačov s PADRONE DIGITAL.

- Nie je batéria zariadenia PADRONE DIGITAL alebo snímača vybitá?
* Výkon batérie v zime klesá.

Vymeňte batérie za nové tak, ako je to uvedené v časti „Výmena batérie“ (strana 45).

Ak sa signály snímača rýchlosti alebo snímača kadencie neprijímajú

- Nie je vzdialenosť medzi zónou snímača a magnetom príliš veľká? (Táto vzdialenosť musí byť v rámci 3 mm.)
- Prechádza magnet cez zónu snímača správne?

Upravte polohu magnetu a/alebo snímača rýchlosti.

Ak sa signály srdcového tepu neprijímajú (Voliteľné)

- Je možné, že sa podložka elektródy vyšmykla z požadovanej polohy.

Skontrolujte, či sa podložka elektródy aj naďalej nachádza v blízkom kontakte s telom.

- Vaša pokožka môže byť suchá.

Trocha navlhčite podložku elektródy.

- Je možné, že došlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu podložky elektródy v dôsledku dlhodobého používania.

Ak je to tento prípad, vymeňte upínací popruh za nový.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5



Riešenie problémov

PADRONE DIGITAL: Nezvyčajné zobrazenie

Po stlačení tlačidla zostáva zobrazenie prázdne.

Vymeňte batériu zariadenia PADRONE DIGITAL tak, ako je to uvedené v časti [„Výmena batérie“ \(strana 45\)](#).

Zobrazujú sa nesprávne údaje.

Stlačením len tlačidla **AC** na zadnej časti zariadenia PADRONE DIGITAL vykonajte jeho reštartovanie. Hodnoty nastavení sa uchovávajú.

Prečo hodnoty meraní blikajú?

Ak sa používa snímač Cateye, namerané hodnoty začnú blikáť, aby upozornili na to, že sa v príslušnom snímači nachádza takmer vybitá batéria. Batériu v príslušnom snímači vymeňte podľa časti [„Výmena batérie“ \(strana 45\)](#).

Smartfón: Chyby pri prevádzkovaní Cateye Cycling™ (Smartfón)


Spárovaný PADRONE DIGITAL sa nedá pripojiť k smartfónu (Cateye Cycling™)

Reštartujte Cateye Cycling™.
Ak to nevyrieši problém, reštartujte smartfón.

 (tlačidlo Import (Importovať)) na importovanie súhrnných údajov nie je zobrazené v zozname činností.

- Obnovili ste pôvodné nastavenie PADRONE DIGITAL?


Ak chcete údaje importovať pomocou Cateye Cycling™, musia sa obnoviť pôvodné nastavenia PADRONE DIGITAL (na ľubovoľnej obrazovke než **Dst2** stlačte tlačidlo **MODE** (Režim) a podržte ho stlačené na viac ako 2 sekundy.

- Ak bolo PADRONE DIGITAL obnovené na pôvodné nastavenia, ale  (tlačidlo Import (Importovať)) nie je zobrazené:

merania 0,1 km trás alebo kratšie nebudú zaznamenané ako súhrnné údaje.

Údaje sa nedajú nahráť

- Nastavili ste účet pre každú lokalitu služby?

V  (Ponuka) v aplikácii smartfónu (Cateye Cycling™) ťuknite na [Account (Účet)] a pre každú lokalitu zadajte informácie o účte.



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5




Hlavné technické parametre

Batéria / Životnosť batérie	PADRONE DIGITAL	Lítiová batéria (CR2032), 1 ks / cca 4 mesiacov
	Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	Lítiová batéria (CR2032), 1 ks / cca 5 mesiacov
	Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	Lítiová batéria (CR2032), 1 ks / cca 5 mesiacov
<p>* Životnosť batérie vlozenej počas výroby môže byť kratšia než sú hore uvedené technické špecifikácie. * Výdrž batérie sa môže znížiť v závislosti od počtu spárovaných snímačov a podmienok používania.</p>		
Ovládaci prvok	4-bitový 1-čipový mikropočítač (kryštálom riadený oscilátor)	
Displej	Displej z tekutých kryštálov	
Snímač	Bezkontaktný magnetický snímač	
Prenos signálu	Bluetooth®	
Prenosová vzdialenosť	Cca 30 m (rozsah sa bude líšiť v závislosti od počasia a okolia).	
Rozsah obvodu plášťa	0100 mm – 3999 mm (Počiatočná hodnota: 2096 mm)	
Pracovná teplota	0°C – 40°C (Tento výrobok prestane správne zobrazovať pri prekročení hodnoty pracovnej teploty. Pri nižších alebo vyšších teplotách môže dôjsť k pomalej odozve alebo k čiernemu zobrazeniu na LCD.)	
Rozmery / hmotnosť	PADRONE DIGITAL	67,5 x 43 x 15,6 mm / 30 g
	Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)	70,4 x 86,3 x 23,5 mm (s ramenom smerom nadol, gumové podložky nie je súčasťou balenia) / 19,2 g
	Snímač tepovej frekvencie (HR-12) Voliteľné	31 x 62,5 x 11,8 mm (remienok HR nie je súčasťou dodávky) / 17,3 g

* Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Štandardné príslušenstvo


1600280N
Páska držiaka



1603970
Snímač rýchlosti/kadencie (ISC-12)




1602193
Držiak



1699691N
Magnet kolesa



1699766
Magnet kadencie




1665150
Lítiová batéria (CR2032)




Voliteľné príslušenstvo


1604110
Vonkajší - predný držiak 2 (OF-200)




1604100
Vonkajší - predný držiak (OF-100)




1603892
Súprava úzkeho držiaka



1603980
Snímač tepovej frekvencie (HR-12)



1603595
Remienok HR



1



2

Používanie zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

Obmedzená záruka

**2-ročná, vzťahuje sa len na PADRONE DIGITAL a zahrnuté snímače (ISC-12)
(nevzťahuje sa na spotrebné príslušenstvo a batériu)**

Na cyklistické počítače značky CatEye sa poskytuje záruka na materiálové a výrobné chyby v trvaní dvoch rokov od dátumu prvého zakúpenia. Ak pri bežnom používaní dôjde k poruche, bude časť počítača zdarma opravená alebo vymenená. Reklamáciu uplatníte u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, priložte potvrdený záručný list a doklad o zaplatení (bloček).

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact/>



1



2

Používanie
zariadenia

Používanie aplikácie



3



4



5

