



RECHARGEABLE HEADLIGHT

FR

VOLT 1600

HL-EL1010RC
Manue



Avant d'utiliser la lampe, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel et la feuille séparée incluse «BATTERIES LITHIUM-ION / POLYMÈRE LITHIUM-ION», et conservez-les pour référence future.

Design Pat. Pending
Copyright © 2015 CATEYE Co., Ltd.
EL1010RC-150313 1



⚠ AVERTISSEMENT !!!/ATTENTION!


- Cette lumière émet un faisceau extrêmement puissant équivalent aux phares d'automobiles et peut donc provoquer une situation dangereuse en fonction de l'angle du faisceau utilisé. Veillez à diriger le faisceau de lumière vers le bas de sorte que le conducteur qui s'approche ne soit pas ébloui.
- N'utilisez pas le mode élevé sur la voie publique.
- Avant votre voyage, assurez-vous que la lumière est bien installée sur le support, qu'il s'allume correctement et que la lumière n'est pas bloquée par des valises etc.
- Ne regardez pas fixement la lumière quand elle est allumée. Sinon, cela pourrait endommager votre vue.
- Ne jamais laisser la lampe à portée des enfants.
- Afin d'éviter une panne soudaine due aux piles, nous vous conseillons d'avoir sur vous des lampe de recharge.
- Un éclairage fixé trop prêt d'un compteur sans fil, pour influencer négativement les données du compteur.

- Ce produit est résistant à l'eau en utilisation normale et il peut être utilisé sous la pluie. Cependant, ne l'immergez pas volontairement.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.
- Éliminez les cartouches de batteries utilisées de façon appropriée, conformément aux réglementations locales.

⚠ Avant la première utilisation


Cet appareil est fourni avec une faible charge pour vérifier la lumière. Assurez-vous de le charger avant de l'utiliser, en suivant les instructions de la section « PROCÉDURE DE RECHARGE ».

Lampe



Batterie de cartouche (BA-6.8)

Câble USB (MICRO USB)




Support FlexTight™ (H-34N)

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

Temps de charge


Environ. 9 – 16 h

Couvercle de la prise du chargeur



Câble USB

Vers PC ou chargeur de batterie USB



1. Branchez le bloc d'éclairage sur votre PC ou sur un chargeur de batterie USB du commerce en utilisant le câble USB. (Fig 1 ① – ②). Le bouton s'allume et le chargement commence.

* Utilisez un chargeur de batterie USB de 500mAh (USB2.0) ou plus. La cartouche peut être rechargée rapidement avec un chargeur de batterie USB haute capacité.

2. Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB et installez le couvercle de la prise du chargeur.

* La batterie est chargée à environ 80% après 12 heures.

* Les durées de recharge et d'illumination ne sont fournies qu'à titre indicatif, et varient en fonction des conditions d'utilisation.

	Marche	En charge
Voyant de l'interrupteur	Clignotement lent	Charge rapide
	Arrêt	Charge terminée
	Clignotement rapide	Erreur de charge

* Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.




2 FIXATION AU VELO

Support Garniture en caoutchouc

Disque

*1 Vis

Sangle



Bouton de déblocage

1. Montez le support sur le guidon. (Fig 2 ① – ③)
2. Emboîtez la lampe sur le support jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis ajustez l'angle du faisceau lumineux. (④)

3. Pour retirer le bloc d'éclairage, tirez-le vers l'avant tout en appuyant sur le bouton de déblocage (⑤).

ATTENTION!

- Assurez-vous de bien serrer le disque à la main. Si vous le serrez trop fort avec un outil, vous risquez d'endommager le pas de vis.
- Vérifiez régulièrement le disque et la vis (*1) sur le support, et ne les utilisez que s'ils sont bien serrés.
- Arrondir l'extrémité de la sangle du support qui a été coupée pour éviter les blessures.

⚠ Réglage de l'angle du faisceau

Allumez la lumière sur une route lisse, la nuit, et desserrez légèrement le disque pour déplacer le support. Ajustez l'angle du faisceau de sorte qu'il ne soit pas dirigé vers un conducteur qui s'approche, puis serrez fermement le disque pour fixer le support.



3 UTILISATION DU BOUTON (SÉLECTION DU MODE D'ÉCLAIRAGE)

AVERTISSEMENT!!! :


N'utilisez pas cette éclairage sur la voie publique.

Un commutateur sert à mettre l'appareil sous tension et hors tension.
 *2 Lorsque vous mettez sous tension la lumière, elle s'allume dans le dernier mode d'éclairage utilisé. (Fonction de mémoire de mode)

* Le bloc d'éclairage peut devenir chaud en fonction de l'état de la lumière utilisée mais ce n'est pas un dysfonctionnement. Quand il devient chaud, le circuit de protection s'active et réduit automatiquement le niveau de luminosité. Une fois qu'il a refroidi, la lumière récupère le niveau de luminosité précédent.

Charge restante de la pile

Lorsque le bouton s'allume, c'est que la batterie est presque vide.




4 COMMENT REMPLACER LA BATTERIE DE CARTOUCHE

Retirez la batterie de cartouche en suivant de la procédure.

(Voir figure 4 ① - ④)

Pour installer la cartouche, inversez la procédure.



ATTENTION!:

- Lorsque l'autonomie diminue considérablement, la batterie s'approche de sa fin de vie. Remplacez la batterie de cartouche par une nouvelle.
- Lorsque vous stockez la batterie de cartouche seule, n'oubliez pas de remettre le capuchon. Dans le cas contraire, des dommages ou un incendie peuvent être provoqués par un court-circuit.

CARACTERISTIQUES

Source lumineuse	DEL haute intensité x 2	
Batterie de cartouche	Li-ion 3,6v 6800 mAH	
Mise en charge	Fiche Micro USB	
Durée de fonctionnement	Hi	: Environ 2 heures
	Moyen	: Environ 5 heures
	Low	: Environ 15 heures
	HyperConstant	: Environ 12 heures
	Clignotant	: Environ 100 heures
* Temps d'écoulement à une température de 20°C		
Temps de charge	Environ 9 – 16 heures	
Température	Recharge : 5°C – 40°C	
	Utilisation : -10°C – 40°C	
Nombre de recharges/décharges	Approx. 300 fois (nombre de fois)	
Dimensions/poids	114,9 x 44,2 x 59,6 mm / 260 g (incluant la batterie de cartouche)	

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement

(La détérioration de la batterie de cartouche n'est pas garantie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

Veuillez s'il vous plaît enregistrer votre produit Cateye sur notre site internet.
<http://www.cateye.com/fr/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.
 2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,
 Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone: (06)6719-6863
 Fax: (06)6719-6033
 E-mail: support@cateye.co.jp
 URL: <http://www.cateye.com>

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
 2825 Wilderness Place Suite 1200,
 Boulder CO 80301-5494 USA
 Phone: 303.443.4595
 Toll Free: 800.5.CATEYE
 Fax: 303.473.0006
 E-mail: service@cateye.com

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

5338827N

Support FlexTight™
 (H-34N)




5341831N

Attache-casque




5342440

Fixation pour arceau de fourche
 (CFB-100)



5342730

Câble USB
 (MICRO USB)



5342611

Batterie de cartouche
 (Li-ion 3.7v 6800mAh: BA-6.8)

