



RECHARGEABLE HEADLIGHT

Nano Shot +
HL-EL625RC

Copyright© 2012 CATEYE Co., Ltd. EL625RC-120518 2

日本語




ご使用前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱について」を最後まで読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

△ ご注意


- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物等で光が遮られないことを確認してください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携帯をおすすめします。
- ライト本体は無線式メーターから 5 cm 以上離して取付けてください。近すぎると送受信に影響を与える場合があります。
- 本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しないでください。
- 廃棄の際はバッテリーを分離し、コネクターに絶縁テープを貼付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

① 初めてお使いになる前に

本製品は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用前に、「充電方法」に従って必ず充電を行ってください。




ライト本体

フレックスタイトブラケット
(H-34N)

USB ケーブル

1 自転車への取付方法




1. ハンドルバーにブラケットを取付けます。(①～③)
 2. ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み、照射角度を調整します。(④)
 3. ライト本体を取外すときはレバー(⑤)を押しながら前方へ引抜いてください。
- ※ 照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかり締付け固定します。

△ 注意

- ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ブラケットのダイヤルやネジ(*1)は定期的を確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理してください。

2 充電方法

USB ケーブル PC または USB 充電器へ

標準充電時間
約 8 h
(USB 2.0)

スイッチ (インジケータ)

赤点灯 : 充電中
緑点灯 : 充電完了

充電ジャックカバー


1. ライト本体と PC または市販の USB 充電器を USB ケーブルで接続します。(①～②)
スイッチが点灯し充電が始まります。
 2. スwitchが緑点灯になると充電完了です。USB ケーブルを外し、充電ジャックカバーを取付けます。
- ※ PC がスリープ状態では、充電できません。
※ USB 1.0 の場合、充電に時間がかかります。
※ スwitchが次の表示の場合は充電エラーです。一旦 USB ケーブルを抜いて再度充電を行ってください。

赤点滅	充電器の故障やバッテリー劣化の場合
黄点滅	適正な充電器が接続されていない場合


- ※ 充電開始後、約 5 時間で 80% 程度の充電が完了します。
- ※ 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化場合があります。

3 スイッチ操作 (点灯モード切替)

スイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。



標準連続点灯時間	
ハイ	約 1.5 h
ロー	約 4 h
ハイパー コンスタント	約 2 h



*2 オンしたとき、またはハイパーコンスタントから点灯に切替えたときは、前回使用していた点灯モードになります。(モードメモリ機能)

電池残量について

ライト点灯中、スイッチの点灯色でバッテリー残量を知らせます。

緑点灯	バッテリー残量は十分にあります。
橙点灯	バッテリー残量が半分以下です。
赤点灯	バッテリー残量が残りわずかです。充電してください。

バッテリーの交換について

点灯時間に著しい低下がみられる場合はバッテリーの寿命です。バッテリーの交換は弊社カスタマーサービスへご依頼ください。

△ 注意 ライト本体は精密機器のため、絶対に分解しないでください。

製品仕様

使用光源	高輝度白色 LED2 灯	
バッテリー	Li-ion 3.7v 2800mAh	
充電	ミニ USB プラグ	
連続点灯時間	ハイ	約 1.5 時間
	ロー	約 4 時間
	ハイパーコンスタント	約 2 時間
標準充電時間	約 8 時間 (USB2.0)	
使用温度範囲	充電時	5°C ~ 40°C
	点灯時	-10°C ~ 40°C
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 70% の容量低下まで)	
本体寸法・重量	96.4 x 58.6 x 35.6 mm / 160 g (付属充電電池を含む)	

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証について

2 年保証：ライト本体のみ (ただしバッテリーの劣化は除く)

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりニュースレターを配信させていただきます。

<http://www.cateye.com/jp/support/register/>

【宛先】株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX: (06)6719-6033
ホームページ <http://www.cateye.com>
Eメール support@cateye.co.jp

スペアパーツ

5338827N
フレックスタイトブラケット
(H-34N)



バッテリーの廃棄方法

