


Remove top body by pushing down while sliding it backward.

- Carefully install batteries, ensuring proper polarity.
- For best performance, do not mix new and old batteries.
- Do not shine this light directly into eyes.

Enlevez la partie supérieure du boîtier en appuyant dessus tout en faisant glisser vers l'arrière.

- Respecter la polarité des piles.
- Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.
- Ne regardez pas ou ne projetez pas cette lampe directement dans les yeux.



- 1 Attach the bracket to the handle bar securely. Place the rubber pad in the bracket to keep the bracket from rattling.
  - \* If the end of the screw is protruding from the bracket (as shown in Figure 3), the rubber pad isn't thick enough. Please place an additional pad and cut it to an adequate length and adjust it.
- 2 To avoid damaging to the light, please attach the bracket to the handle bar so that the bracket will not rattle.
  - Please note, when screwed too tight, the screw might get in the way of the lower light body and this may impede smooth attaching/removing.
  - Before you adjust the angle of the light, please make sure that you pull the lever and loosen the screw.
- 3 Fixez le collier sur le guidon. Placez les languettes caoutchouc à l'intérieur du collier afin d'assurer un parfait maintien.
  - \* Si la vis dépasse de trop après avoir été serrée (voir figure 3), la languette caoutchouc n'est pas assez épaisse. Ajoutez une languette supplémentaire et coupez-la à la longueur adéquate.
- 4 Afin d'éviter d'endommager la lampe, fixez le collier au guidon et veillez à ce que celui-ci ne bouge pas.
  - A noter: serrer la vis trop fort peut endommager le corps inférieur de la lampe ce qui peut empêcher un bon montage/démontage.
  - Avant d'ajuster l'angle de la lampe, assurez-vous de bien tirer le levier et d'enlever la vis.


Two-way lock system  
Système à bi-directionnel de serrure

**For UK Consumers**  
When used for cycling, this light should be used in conjunction with a British Standard B1023 cycle light.


5 To release bracket  
Pour démonter le support

6 To release light  
Pour enlever la lampe

**Spare Accessories**  
**Accessoire de Montage**



**H-32**  
**#533-8880**  
REVERSIBLE BRACKET  
COLLIER REVERSIBLE



**H-31**  
**#533-8825**  
BRACKET FOR OVERSIZE HANDLEBAR  
COLLIER POUR GUIDON OVERSIZE

Release button  
Relâchez le bouton