





零部件一览





BA-904 电池组(锂电池)





灯座








辅助束带(x2)




安装方法









锁上



使用方法









BA-904 电池组 (Li-ion/7.4V 4600mAh)

#5342180



辅助束带



前言

请于使用灯具前,务必详阅本操作手册及随附的「锂电池」说明内容。

感谢您购买CATEYE「SUMO3 HL-EL930RC」。本产品使用新型多芯片 LED灯源,亮度超越传统产品;并采用高容量可充电式锂电池,是一款 不畏严苛环境且拥有杰出效能之高功率可充电式灯具。

⚠ 安全使用指示

本产品相当于车用大灯之亮度,因此请勿于一般公路使用本产品,以避免某些光束角度直接照射其它用路人而造成危险。必须于公路上使用时,请务必将光束角度向下调整,避免直接照射对向来车。

- 请勿使电池组或电池充电器之端子造成短路,以避免装置过热而引发 火灾或零件损坏。
- 电池组使用之锂电池若出现漏液的情况,请勿直接碰触电池液,亦应避免靠近火源。
- 请将插头确实连接并紧系固定束带,以免于骑行时掉落导致灯光熄灭,或因线材卡住车轮而造成危险。
- 请勿使用已受损之零件(例如线材等)。请将受损之零件送至客服部 门进行维修。
- •请勿直视灯具之光线,以免造成您的视力受到损害。
- 灯座于开启或刚熄灭时温度较高,请小心避免烫伤。
- 请勿将灯具置于儿童可及之处。
- 请勿自行拆解灯座、电池组或电池充电器。
- 请勿将电池组置于汽车内或靠近热源处。于高温下进行充电、放电或 存放均会加速电池老化。
- 长时间闲置电池组时,电池会随着时间而自行放电并使电压降低。请 在存放电池组时取下插头,并在使用前进行充电。
- 长时间闲置电池组时,请先将电力用尽,并放置于干燥阴凉处。每半年定期为电池充电约五分钟的时间。
- 若灯具或零件沾到泥巴等脏污,请使用软布沾水及温和之肥皂来清洁。请勿使用稀释剂、挥发油或酒精,以避免损坏产品。
- 若连接之插头沾到泥巴等脏污,请于插头连接并上锁的状态下才进行 清洁。
- 若连接之插头沾到泥巴等脏污,请于插头连接的状态下进行清洁,待 清洁完毕后再锁上。
- •我们建议您随身携带干电池车灯或备用电池组,以避免电池突然没电。
- 请将灯座与电池组分别安装在距离无线码表3cm至10cm处。若太靠近码表,可能会影响讯号收发功能。

● 首次使用

电池于出厂时已有部分电力,以便在工厂进行测试,首次使用前,必须 先进行充电(请参阅手册内之「电池组充电方法|单元)。

安装方法

看 安装托架并安装/取下灯座

- 将托架固定束带绕过把手,并使固定束带穿过开口处。
- 2 将旋钮锁入托架,暂时加以固定。
- * 将灯座插入托架直到卡住,再进行角度调整(请参见「调整光束角 度」)。
- 3 牢固锁紧旋钮,剪掉多余的托架固定束带。
- * 按下释放纽并向前拔出,即可取下灯座。

注音:

- •请务必用手锁紧旋钮,若以工具固定过紧时,可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查托架上之旋钮与螺丝(*1),请确认在没有松动的情况下使用
- •请将托架固定束带之切面修圆,以避免受伤。
- ●在安装/取下灯座前,请先确认灯座温度是否已下降。

2 连接线材

如图标, 请将灯座插头连接至电池组。

注意: 压下并转动环部, 便能锁住插头, 使用时必须锁住插头。

* 以反方向转动便能解除锁定,再拉出即可取下插头。

3 安装电池组与固定线材

- 将固定束带穿过电池组固定架。安装固定束带、使折返带朝外。
- ②使用固定束带之折返带来固定电池组的束带固定架。
- 3 将电池组之橡皮垫置于上管,并以固定束带包覆固定。
- ❹ 将辅助束带穿过电池组的束带固定架,并缠绕于下管加以固定。
- * 尽量使用辅助束带朝前的方式缠绕所安装的电池组,骑行时便会牢固地固定电池组。
- ❺使用另一条辅助束带将线材固定在车架及(或)竖管上。
- * 亦可使用固定束带的折返带来固定线材。
- * 若电池组并非直接安装至车架时,可将电池组的橡胶垫拆除使用。

注意:

- •请务必确实固定电池组,若未确实固定,可能因骑行时的震动而移位。
- 将线材安装于上管时,请先加上线材保护盖,以避免施力于线材上, 导致在煞车或变速时产生问题。
- 整理线材时请特别注意,以避免干扰行车控制。配线时,弯曲线材请保持一定之弧度,请勿弯曲成锐角,以避免线材内之电线因此而断裂。
- 请于使用前根据「调整光束角度的方法」内之说明来调整光束角度。

4 调整光束角度的方法

警告:请勿于一般公路上使用本产品。

夜间时,请于平坦处打开灯光,并调整光束角度以避免直接照射对向来 车。稍微松开托架旋钮,调整灯座之上下角度。在调整固定束带后请锁 紧旋钮。

- * 将旋钮松开至可些许移动托架的程度。请勿过度松开,以避免托架固定束带滑出。
- * 可左右调整10度。

使用方法

A 开关操作方法(切换灯光模式)

使用灯座开关来开关和切换亮灯模式。

电源开/关:「长压」开关

* 即使灯具为关闭状态,只需快压二下,即可直接开启闪烁模式。

切换操作	灯光模式	亮度	模式显示灯	使用时间
按下	超亮		绿灯	约1小时
	正常	:Ö:	橘灯	约2.5小时
	节能	0	红灯	约10小时
快按两下	闪烁		无	约35小时

*模式显示灯 : 在切换灯光模式后,开关会闪烁五秒钟, 并显示出目前的灯光模式。

* 模式记忆功能(*2) : 再度开启或从闪烁回到恒亮时,会回到之前

使用的模式。

温度控制

灯座因超亮模式而发热时,保护功能会激活并自动切换为正常模式,待 风冷效应使灯座降温时,会再恢复为超亮模式。

* 当灯座出现异常高温时,安全功能会启动而断电。当温度降下后,可操作开关按钮再度亮灯。停车等无风状态时,建议使用节能模式。

剩余电量

当灯具开启时,可藉由开关的颜色来确认电池残量。

电池剩余电量确认方法

绿灯: 电量充足。

橘灯: 电量不足,请进行充电。 **红灯**: 关闭灯座,请进行充电。

* 显示灯仅会显示剩余电量之预估值,并视环境或使用情况而异。

*请保持当显示灯显示橘灯时,即进行充电之习惯。

低电量充电警告功能

为避免因低电量而使灯座突然断电,本功能会使显示灯变为红色的同时,显示间歇性的闪烁。

B电池组充电方法

● 重要

- •若电池组受潮,请于充电前先用干布擦干。
- 请使用随附的电池充电器(适用于100-240伏特),并于室内使用电池充电器。
- 当充电器之充电显示灯闪烁绿灯时,可能发生电路故障的情况。请先取下充电器并排除故障。
- 在开始充电的数分钟之内,充电器的充电显示灯快速闪烁绿灯时,请从电源插座拨下充电器,重新按照程序进行充电。若于高温状态下使用电池而产生以上的情况,亦请采取相同的程序,请在彻底冷却后再进行充电。若不断出现相同的情况时,电池可能已老化。
- 即使在已充满电的情况,电池组的有效使用时间仍不断下降,可能是已届使用寿命。请更换为新的电池组。
- 充电式锂电池可进行回收。请从电池组取出使用过的电池,在插头贴上绝缘胶带,并带至可回收充电式电池之商店(请参见「电池组的解体方法(废弃回收时)」)。
- * 可使用电池充电器之充电指示灯确认电池充电的情况。
- 请使用以下程序来进行充电。
- ●将电池充电器的插头连接至AC电源插座。
- * 确认当电源灯号变红时,充电显示灯是否会闪烁红灯三次。当充电器 连接至插座时,电源灯会亮起红灯。
- 2 将电池充电器插头连接至电池组插头。
- * 固定插头开始进行充电。
- * 充电显示灯连续闪烁红灯时,请取下装置并按照特定程序重新连接。
- * 当充电结束时,显示灯会从红灯变为绿灯。
- 3 完成充电后, 请将充电器由AC电源插座上拔下。

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
充电显示灯状态	标准充电时间			
红灯: 充电中				
	约5小时			
闪烁红灯 / 闪烁绿灯 : 充电错误				

- * 标准充电时间与使用时间为估计值, 会视操作环境而异。
- * 随附的BA-904 电池组(4600 mAh)会在开始充电后的2,5小时钟内,即达到约80%的电力。
- *请勿使用延长线来进行充电,如此会增加充电时间。

规格

光源 ——多芯片白光LED(x3) 电池组 ——可充电式锂电池 BA-904锂 / 7.4V 4600mAh 电池充电器 ——CHR-001 Li-ion (AC100V - 240V 50/60Hz) 使用时间 ——超亮:约1小时;正常:约2.5小时;节能:约10小时;闪烁:约35小时 *选购电池组可拥有两倍的使用时间。 标准充电时间 ——约5小时(选购电池组:约10小时) 温度范围 ——产电:5°C-40°C,使用:-10°C-40°C 充电/放电次数 ——约300次(直到额定电量降至70%) *本公司保留变更规格与设计的权利,恕不事先通知。

有限保固

两年保固: 灯座/电池组/电池充电器(不含电池老化) CatEye产品保证自购买日起两年内无材料及制造上之瑕疵。如产品因正常使用而发生无法运作之情况,CatEye将会免费进行瑕疵品的维修或更换。然而,维修工作必须交由CatEye或授权之经销商执行。寄回产品时,请依维修指示小心包装并附上保固凭证(证明或购买),并请于保固凭证上清楚填写或打上您的姓名和地址。至于保险、搬运和运输等各项费用、应由要求服务之当事人负责。

[宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン

FAX: (06)6719-6033

ホームページ http://www.cateye.com

Eメール support@cateye.co.jp