

はじめに

■ ご使用の前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱について」を 最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

/\ 安全にご使用いただくために

- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意の電池切れに備え、予備の電池を携行することをおすすめします。
- ライトや付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で 拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めます ので使用しないでください。
- ライトは無線式メーターから 10 cm 以上離して取付けてください。近すぎる と送受信に影響をを与える場合があります。
- 本製品は軽い雨の中で使用できる程度の耐水構造です。激しい雨の中では使用 しないでください。
- スイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。

█️ 初めてお使いになる前に

付属の充電池は点灯確認ができる程度に充電されています。

で使用になる前にライトに装着し、使用方法「充電方法」に従って必ず充電を行っ てください。

構成品一覧







ドット部



フレックスタイト ブラケット (H-34N) 充電池×2

バッテリーチャージャー (仕様により形状は異なります)

電池の取出し

電池の入れ方

このライトは充電池の代わりに単3 形乾電池でも使用できます。

- 動本体上面のドット部を押さえなが らカバーを後方へスライドしま す。
- 2 本体の刻印に従って電池を交換し てカバーを元に戻します。

⚠注意


- 新旧電池の組み合わせもやめてください。
- 電池を挿入するときは+-を間違えないでください。
- 長期間使用しない場合は取出して保管してください。 電池が液漏れを起こし故障の原因になります。

取付方法

- ブラケットのバンドをハンドルバーに巻付け、 バンドを孔に通します。
- ② ダイヤルをブラケットにねじ込み、仮止めします。 ※ ライトをブラケットにカチッと音がするまで 差込み、照射角度を調節します(「ライトの 取付け」参照)。
- 3 ダイヤルを強く締付け、余分なバンドを切落と します。
- ※ ライトを取外すときはレバーを押しながら前方へ引抜 いてください。
- ※照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが 少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかり 締付け固定します。

⚠注意

- く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ブラケットのダイヤルやネジ (*1) は定期的に 確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- バンドの切口はケガをしないように処理してく ださい。








ライトの取付け






使用方法

■ 点灯(点灯モード切替)

スイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。

煙進連続点灯時間 : 約 9 時間 : 約 20 時間 : 約 80 時間 オン ↔ オフ : 長く押す ハイ ↔ ロー : 一回押す ハイ : <u>广</u>○神す : 素早く二回押す 二 点滅 点滅

※ 2 点滅から点灯(ハイまたはロー)に戻るときは、直前まで使用していた点 灯モードに戻ります。



電池残量について

スイッチ(インジケータ)が点灯すると電池残量がわずかです。できるだけ早く 充電するか、新しい電池と交換してください。

2 充電方法

∕∧危険

- _____ 乾電池を装着している場合は、絶対 に充電しないでください。
- 必ず弊社純正充電池とバッテリー チャージャーを使用してください。 バッテリチャージャーは室内専用で
- 市販充電池は必ず指定の専用器で充電 してください。
- 動 ライト裏面の充電ジャックカバーを 開き、バッテリーチャージャーのプ ラグを接続します。
- 2 バッテリーチャージャーを家庭用コ ,,,,,, ンセントに接続します。 ライトのスイッチ (インジケータ) が点灯し充電が始まります。
 - ※スイッチが点滅する場合は充電工 ラーです。一旦プラグを抜き、や り直してください。
- 3 スイッチが消灯すると充電完了です。 プラグを外し、充電ジャックカバーを閉じます。



※標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合 があります

スペアパーツ



5338827N

フレックスタイト ブラケット(H-34N)



JP: 5341883 CHA-2.2AH-2.4V



充電ジャックカバー

5341890

専用ニッケル水素充電 池×2 (Ni-MH 2.2Ah GP220AAH)

家庭用コンセントへ

バッテリーチャージャ

製品仕様 体田光酒

区/円/山/ホ	3701 1111 1111 13
バッテリー	単3形 Ni-MH 2.2Ah (GP220AAH) 充電池2本、
	または単3形アルカリ電池2本
バッテリーチャージャー	CHA-2.2AH-2.4V (付属充電池のみ使用可能)
連続点灯時間(アルカリ電池)	ハイ:約9時間(約7時間)、ロー:約20時間
	(約20時間)、点滅:約80時間(約100時間)
標準充電時間	約9時間
使用温度範囲	充電時:5℃~40℃ 点灯時:-10℃~40℃
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 50%の容量低下まで)
	107 x 53.5 x 49 mm / 138 g (付属充電池を含む)
※ 仕様及び外知けみ自のため子	生なく変面することがあります

5 パイ白色 I FD 1 灯

製品保証について

2年保証:ライト/パッテリーチャージャー (ただしパッテリーの劣化は除く) 正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障 状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購 入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させて頂きます。事故などによる外的要因や取 扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送り いただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号 FAX: (06)6719-6033 TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン ホームページ http://www.cateye.com Eメール support@cateye.co.jp