

#### ●各部の名称

● 電池の装着

締める





- 液晶画面
- [ENTERボタン]
- MODFボタン
  - [SELECTボタン FWD/REV]
- MFNIIボタン
- ♠ RESTARTボタン ● 接点
- ・ 電池カバー

### 2 フォーマット操作

初めてお使いの場合は各種の設定をする前に必 ず次の操作を行います。

下図のように本体を持ち、2つのMODE (SELECT)ボタンを同時に押し続けた状態で RESTARTボタンを押します。液晶画面に「フォー マット? |と表示が現れるまでMODE(SELECT) ボ タンは放さないでください。

SELECT(MODE) ボタンで「ハイ |を選択し、EN-TER(START/STOP)ボタンで決定します。



### ③ 速度単位設定



EASYで設定する場合 ......... 14inch~27inch CUSTOMで設定する場合 .... 100~3999mm

∅ タイヤサイズ設定

∣∢CUSTOM

EASY >

942 54%

#### ●カスタムセットアップ

表示する計測機能の選択や下段の文字の大きさを変更す ることができます。(ユーザーガイドP5参昭)

6 日付設定

2001

「ハイ」を選択した場合

7 時刻設定

゚゚゚゚゚゚)" コクセッテイ

使い方

### 6 時刻単位設定

412H 24H≯

|ソ"コク タンイ|

#### ③ カスタムセットアップ入口 「イイエ」を選択します。

## セットアップ完了!

#### ●計測のスタート/ストップ操作



START/STOPボタンを一回押すと計測を開始し、もう一回押すと 停止します。計測中は速度単位が点滅します。 この操作によって走行時間(Tm)、走行距離(Dst)、平均速度(Av)

が計測されます。 最高速度(Mx)、積算距離(Odo)はSTART/STOPボタンとは関係 なく常に計測します。

### ●下段表示の切替え

時刻







235

3089.1









235

#### 積算距離(Odo) 最高速度(Mx)

※ カウントダウン表示は機能設定でカウントダウンを オ ンにすると表示されます。



#### ●リセット操作

START/STOP (ENTER) ボタンとどちらかのMODE (SELECT) ボ タンを同時に押すと計測したデータを「0」にリセットします。 積算距離、時計はリセットしません。

### セットアップ時のボタン操作

START/STOP (ENTER)ボタン

フォーマット?

NAA AAIM

REV(戻る) FWD(進む) MODE(SELECT)ボタン

SELECT(FWD/REV)ボタン

ENTERボタン

FWD: 右へ進む/数値の増加

### D (88 (M) km/h ▲▼ O Tm Dst Av Mx Odo Spd # 52

数値及び選択の決定

# REV: 左へ進む/数値の減少

両方: 前の画面に戻る

●液晶画面のアイコン

1 表示画面 2 電池残量警告アイコン 3 タイヤ選択アイコン 4 オートモードアイコン 6 速度単位アイコン **6** ~-#-

↑計測機能アイコン

電池(CR2032)