

S

CAT EYE MITY 3

CYCLOCOMPUTER CC-MT300N




Ver.2-011126

Precauciones


- No se concentre demasiado en las operaciones del ciclocomputador mientras esté pedaleando
- Asegúrese de que el imán, el sensor y el soporte están bien montados y ajustados a su bicicleta. Compruébelos periódicamente.
- Deposite las pilas usadas en los contenedores indicados para este uso, según la normativa local.
- No exponga la unidad principal a la luz directa del sol. No desmonte nunca la computadora
- Para limpiarla utilice jabón y un paño suaves. Séquela bien. Los disolventes, benzinas o alcoholes pueden dañar su computadora.



MANUAL DE INSTALACIÓN



- 1 Soporte para el manillar
- 2 Cable
- 3 Sensor
- 4 Banda A del sensor
- 5 Banda B del sensor
- 6 Sujeción para horquilla aerodinámica
- 7 Imán
- 8 Juntas de caucho
- 9 Correas pequeñas de nylon (tres unidades)
- 10 Correa grande de nylon (una unidad)
- 11 Tornillo




Manual de instalación

¡IMPORTANTE!

Coloque el sensor y el imán correctamente de forma que sus posiciones se correspondan con las imágenes **A** y **B**.

A Coloque el centro del imán **7** y el sensor **3** alineados, de forma que se cree una línea cuando gire la rueda.


B El espacio entre el centro del imán **7** y el sensor **3** debe ser menor a 5 mm.



1 Sensor


Coloque el sensor **3** temporalmente en la parte interior derecha de la horquilla.

- Diámetro aplicable de la banda A del sensor **4**:
Pequeña ----- 11-26
Grande ----- 21-36
- Si el espacio entre el sensor **3** y el imán **7** es ancho, coloque la banda del sensor **4** - **5** en el lado contrario según muestra la imagen.
- Si su horquilla es aerodinámica utilice la sujeción específica **6**.



2 Imán


Coloque el imán **7** en el lado derecho de uno de los radios de la rueda delantera, de forma que junto con el sensor **3** y el imán **7** cumpla las condiciones **A** y **B** del apartado **¡IMPORTANTE!**



3 Soporte

Sujete el cable a la horquilla con las correas de nylon (tamaño pequeño) **9** y enrósquelo alrededor del cable de freno hasta el manillar. Utilice las juntas de caucho **8** en el soporte para el manillar **1**, y ajústelo con el tornillo. *La banda es ajustable. Para quitarla, tire de ella mientras presiona de la parte marcada con **↖**.

Nota: Deje distancia suficiente en la zona marcada con **↖**.




4 Unidad Principal



Deslice la unidad principal sobre el soporte hasta que suene un clic y se acople en su posición. Se conecta automáticamente. Para extraer la unidad, deslícelo hacia delante mientras presiona la palanca de enganche.

Test

Instale la unidad principal en el soporte del manillar **1**. Haga girar la rueda delantera y compruebe si se visualiza la velocidad en la pantalla. Si esto no ocurre, reajuste la posición del sensor **3** y la del imán **7**, teniendo en cuenta las condiciones **A** y **B** del apartado **¡IMPORTANTE!**



Instalación de la computadora



- A. Parte superior de la pantalla (normalmente velocidad actual)
- B. Símbolo de función
- C. Flecha de pasos intermedios
- D. Escala de velocidad
- E. Símbolo de función auto
- F. Símbolo de selección de rueda
- G. Parte inferior de la pantalla (función seleccionada)
- H. Botón de funciones
- I. Botón S
- J. Botón Set
- K. Tapa de la batería
- L. Contacto

Debe instalar previamente el sensor de velocidad, el soporte de manillar y el imán de la rueda.

NOTA: Para poder utilizar previamente los datos de odómetro, consulte la sección "Cambio manual del kilometraje en el odómetro", situada al final de este manual.

Siga los siguientes pasos antes de usar la computadora:



Fig. 1

presionar botón SET




Fig. 2

Borrado de todos los datos




Fig. 3

K (km) = kilómetro
M (mile) = milla




Fig. 4

ajuste de rango 100 - 300 cm



Set Up Completed



Fig. 5

aumenta el número

cambia de horas a minutos

1. Compruebe el calibre de la rueda (diámetro externo).

Determine la longitud en centímetros de la rueda en la tabla de referencia adjunta. Otra alternativa, es rodar la rueda en el suelo para averiguar su calibre: para ello infle adecuadamente la rueda, haga rodar la bicicleta y mida la distancia recorrida por la rueda tras haber dado una sola vuelta. Esta distancia será la medida (en centímetros) más precisa. (1 centímetro = 2.45 pulgadas)

2. Uso de BORRADO DE TODOS LOS DATOS para fijar la escala de velocidad.

Presione el botón SET con un objeto de punta mientras presiona los botones S y FUNCIONES (fig. 2). Toda los datos almacenados en la memoria de la computadora se borrarán, a la vez que se encenderá toda la pantalla, para acto seguido apagarse, manteniéndose una "K" parpadeando. Presionando una vez el botón de FUNCIONES aparecerá "K" y "M" alternativamente en la pantalla (fig. 3). Seleccione la escala de velocidad deseada, y presione el botón S (START/STOP) para fijarla. La pantalla pasa a la siguiente función.

3. Cómo fijar el diámetro de la rueda.

Aparece en la pantalla el nº "210" (diámetro más común para ruedas de 700x23C) (fig. 4). Una vez averiguado el diámetro en el paso 1, presione el botón de FUNCIONES para aumentar este número prefijado, ó el botón S (START/STOP) para disminuirlo. Si mantiene presionado los dos botones a la vez, avanzará más deprisa. Fije el número presionando el botón SET. Su computadora ya está programada para empezar a utilizarla.

Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj, la función de la hora no debe estar encendida y el símbolo de la escala de velocidad (tanto si es en kilómetros como en millas) no debe parpadear (fig. 5). El reloj se puede ajustar en 24-HORAS o bien en 12-HORAS dependiendo de la escala de velocidad elegida:

- 24-HORAS si ha elegido K (kilómetros)
- 12-HORAS si ha elegido M (millas)

1. En la función del tiempo TM, presione el botón FUNCIONES. Aparecerá la marca **TM**, que indica que está en la función de TIEMPO.
2. Presione el botón SET. Las HORAS parpadearán. Corrija la hora que aparece en pantalla presionando el botón FUNCIONES y el botón S (START/STOP) para cambiar entre HORA y MINUTOS
3. Para fijar la HORA presione el botón SET.

tabla de referencias cruzadas

| tamaño de la rueda | longitud(cm) |
|--------------------|--------------|
| 12 x 1.75 | 94 |
| 14 x 1.50 | 102 |
| 14 x 1.75 | 106 |
| 16 x 1.50 | 119 |
| 16 x 1.75 | 120 |
| 18 x 1.50 | 134 |
| 18 x 1.75 | 135 |
| 20 x 1.75 | 152 |
| 20 x 1-3/8 | 162 |
| 22 x 1-3/8 | 177 |
| 22 x 1-1/2 | 179 |
| 24 x 1 | 175 |
| 24 x 3/4 tubular | 178 |
| 24 x 1-1/8 | 179 |
| 24 x 1-1/4 | 191 |
| 24 x 1.75 | 189 |
| 24 x 2.00 | 192 |
| 24 x 2.125 | 196 |
| 26 x 7/8 | 192 |
| 26 x 1(59) | 191 |
| 26 x 1(65) | 195 |
| 26 x 1.25 | 195 |
| 26 x 1-1/8 | 190 |
| 26 x 1-3/8 | 207 |
| 26 x 1-1/2 | 210 |
| 26 x 1.40 | 200 |
| 26 x 1.50 | 201 |
| 26 x 1.75 | 202 |
| 26 x 1.95 | 205 |
| 26 x 2.00 | 206 |
| 26 x 2.10 | 207 |
| 26 x 2.125 | 207 |
| 26 x 2.35 | 208 |
| 26 x 3.00 | 217 |
| 27 x 1 | 215 |
| 27 x 1-1/8 | 216 |
| 27 x 1-1/4 | 216 |
| 27 x 1-3/8 | 217 |
| 650 x 35A | 209 |
| 650 x 38A | 212 |
| 650 x 38B | 211 |
| 700 x 18C | 207 |
| 700 x 19C | 208 |
| 700 x 20C | 209 |
| 700 x 23C | 210 |
| 700 x 25C | 211 |
| 700 x 28C | 214 |
| 700 x 30C | 217 |
| 700 x 32C | 216 |
| 700C tubular | 213 |
| 700 x 35C | 217 |
| 700 x 38C | 218 |
| 700 x 40C | 220 |

FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUTADORA




Fig. 6

Cambio de los datos en pantalla

Presione el botón de FUNCIONES para cambiar los datos que aparecen en la pantalla, según se indica en la fig. 6. Si presiona una vez la pantalla avanzará a la siguiente función, y si mantiene presionado el botón durante 2 segundos o más la pantalla mostrará las funciones secundarias. Para volver a situarse en la pantalla de las funciones principales, vuelva a presionar el botón de FUNCIONES.



Fig. 7



Fig. 8

Comienzo/parada de la grabación

Presione el botón S START/STOP (fig. 8) para comenzar la grabación de la HORA, VELOCIDAD MEDIA y DISTANCIA 1 ó 2. Si presiona nuevamente, detendrá la grabación. La escala de medida (K o M) parpadea durante la grabación.

Función Auto (grabación automática) - [AT]

Puede programar su computadora para grabar el TIEMPO, VELOCIDAD MEDIA y DISTANCIA 1 ó 2 automáticamente en la función AUTOMÁTICA: el sensor detecta el movimiento de la rueda y comienza o detiene la grabación automáticamente. (Una vez establecida la función Auto, no podrá comenzar o detener la grabación con el botón S (START/STOP).



Fig. 9

Activación de la Función AUTO (Fig. 9)

Dentro de la función TIEMPO, DISTANCIA o VELOCIDAD MEDIA, presione el botón SET. Aparece el símbolo [AT]. Para desactivar esta función, siga estos mismos pasos.

Colocación de las funciones TIEMPO, VELOCIDAD MEDIA y VELOCIDAD MÁXIMA en la parte superior de la pantalla

Al desplazar estas funciones a la parte superior de la pantalla podrá verlos mejor ya que aumenta su tamaño (fig. 10). Dentro de la función AUTO [AT], visualice en la pantalla la función que desea situar en la parte superior de la pantalla y presione el botón S (START/STOP). Para volver a colocar las funciones en su ubicación anterior siga los mismos pasos.



Fig. 10

Si su computadora no está dentro de la función AUTO [AT], presione el botón S (START/STOP) durante 2 segundos.

Regrabación de las funciones DISTANCIA 1, TIEMPO, VELOCIDAD MÁXIMA y VELOCIDAD MEDIA (RESET)

Presione el botón S y el botón de FUNCIONES a la vez durante 1 segundo en cualquiera de las funciones excepto en las funciones ODO y DISTANCIA 2. Las funciones DISTANCIA 1, TIEMPO, VELOCIDAD MÁXIMA y VELOCIDAD MEDIA se quedarán a cero (fig. 11). Los valores de la función de DISTANCIA 2 no se borrarán.



Fig. 11

Reubicación de DISTANCIA 2 (RESET)

Colóquese dentro de la función DISTANCIA 2 y presione el botón de FUNCIONES y el botón S al mismo tiempo durante 1 segundo. Solamente perderá los datos de Distancia 2.

Cómo fijar los valores A y B de la rueda. Cambio de los datos de la rueda fijados

La computadora tiene posibilidad de fijar dos datos diferentes de ruedas a la vez, permitiendo el uso de la misma entre dos bicicletas. Compruebe el símbolo que aparece en la pantalla para saber qué medida es la que está utilizando (fig. 12).




Fig. 12

- Se recomienda el uso del valor B para bicicletas de montaña, ya que está especialmente indicado para velocidades bajas.
- Para seleccionar entre el valor A y B, presione el botón SET dentro de cualquier función excepto la del ODÓMETRO. (fig. 12)
- Para comprobar el valor fijado actualmente, presione simultáneamente los botones de FUNCIÓN y S (START/STOP) siempre y cuando esté dentro de la función ODÓMETRO. Si presiona estos botones durante 3 segundos o más dentro de esta función, cambiará entre los valores A y B sin tener que usar el botón SET.

Cambio del número prefijado de la rueda (Fig. 13)

- Dentro de la función de ODÓMETRO presione el botón SET en la parte trasera de la computadora, el número fijado de la rueda empieza a parpadear.
- Presione el botón FUNCIONES para aumentar el número o el botón S para disminuirlo.
- Cuando el número deseado se refleje en pantalla, presione el botón SET en la parte trasera de la computadora.



Fig. 13

Función ahorro de energía

Cuando la computadora no recibe señal durante aproximadamente 60-70 minutos se activa la función de ahorro de energía, mostrándose solo la HORA en la pantalla. Presione el botón FUNCIONES o el botón S para desactivar esta función.

Mantenimiento

- Si su computadora o el enganche de ésta con el soporte de la bici se mojan, séquelos cuidadosamente con un paño. El óxido ocasiona una mala lectura de la velocidad.
- No presione los botones si se introduce arena o suciedad entre los botones y la unidad principal. Para limpiarlos, lívelos con agua.

Fallos más frecuentes

- No se visualiza la pantalla:
 - Se ha agotado la batería.
 - Repóngala y haga un borrado de todos los datos.
- Se visualizan datos incorrectos:
 - Haga un borrado de todos los datos (apunte el registro del Odómetro antes de proceder al borrado para volver a introducir este valor).
- No se visualiza la velocidad actual (provoca un cortocircuito varias veces introduciendo una punta metálica en el contacto de la unidad principal. Si tras esta operación vuelve a visualizarse la velocidad actual, la computadora funciona correctamente, y el problema puede estar en el soporte del manillar o el sensor).
 - ¿el cable está dañado? Un desperfecto en un cable puede no ser visible.
 - Cambie el sensor del soporte por otro nuevo.
- ¿Existe una distancia demasiado grande entre el sensor y el imán?
 - Reajuste la posición del sensor y del imán (distancia max. Aprox. 5 mm).
- ¿El contacto del soporte de manillar se encuentra sucio y pegajoso?
 - Límpielo con un paño suave.

Cambio de la batería

Cuando la pantalla empieza a mostrarse más clara, es señal que la batería se está acabando. Para no perder los registros del Odómetro, anótelos antes de cambiar la batería.




Fig. 14

- Coloque una nueva batería de litio CR2032 con el polo positivo hacia arriba (fig. 14).
- Haga un borrado de todos los datos después de cambiar la batería e introduzca los datos necesarios.

Borrado de todos los datos

Presione el botón SET con un objeto de punta mientras presiona los botones S y FUNCIONES (fig. 15). Toda la memoria de la computadora (Odómetro, escala de velocidad, medida de rueda, y hora) se borrará y quedará la computadora en la selección de escala de distancia. Haga esta operación una vez cambiada la batería o en caso de mal funcionamiento por electrostática, etc.



Fig. 15

Introducción de los datos del Odómetro a mano

Aunque el odómetro pierde sus datos cuando se ejecuta un borrado de todos los datos por un cambio de batería, puede introducir estos a mano (asegúrese de anotarlos antes de realizar las funciones mencionadas).



Fig. 16

- Después de hacer un borrado de todos los datos, presione el botón de FUNCIONES y seleccione la escala de velocidad. Después mantenga presionado el botón FUNCIONES sin presionar el botón SET (fig. 16).
- El Odómetro y 0000.0 aparecen en la pantalla junto con un dígito que parpadea del 0.1. Introduzca los números presionando el botón FUNCIONES y mueva los dígitos presionando el botón S. Puede introducir hasta 10.000 dígitos dentro de los datos del odómetro: una vez introducidos los números que anotó, presione el botón SET situado en la parte trasera de la computadora. A continuación, aparecerá el menú para fijar los valores de la rueda.
- Fije los valores de la rueda de acuerdo con la descripción del apartado 3 de la Instalación de la computadora.

Especificaciones

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de batería | Pila de litio (CR2032) x 1-Duración: aprox. 3 años |
| Controlador | Microcomputador 4-bit 1-chip (oscilador de cristal) |
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido |
| Sensor | Sensor sin contacto magnético |
| Circunferencia de rueda aplicable | 100 cm / 300 cm |
| Diámetro aplicable horquilla | 11 a 36 (banda pequeña: 11-26 / grande: 21-36) |
| Longitud de la rueda | 70 cm |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Dimensiones / Peso | 46 x 39 x 17 mm (1-13/16" x 1-17/32" x 9/32") / 26 gr (0.92 oz.) |

* La duración de la batería que viene incluida en la computadora puede ser menor a 3 años.
* Las especificaciones y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

2 años de garantía solo para la unidad principal (excluyendo accesorios y consumo de batería)

En caso de fallos durante este periodo por un uso normal, la reparación será libre de cargos, siempre que el servicio de reparación se lleve a cabo por Cat Eye Co., Ltd. Para enviar el producto, haga un paquete junto con la garantía y unas instrucciones de reparación. Asegúrese de que sus datos aparecen claramente en la garantía. Los gastos de envío y seguro corren a cargo del remitente.

(Dirección de envío)

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-Ku, Osaka 546-0041 JAPAN
 ATT: CAT EYE Customer Service Section
 SERVICE & Research Address for United States Consumers:
 CAT EYE Service & Research Center
 1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302
 Phone: 303-443-4595 Toll Free: 800-5CAT EYE
 Fax: 303-473-0006 e-mail: service@cateye.com
 URL: http://www.cateye.com

| | | |
|--|---|------------|
| #169-6560N [#169-6565N] Kit soporte de manillar [largo] | #169-6560N [#169-6565N] | #169-9730N |
| #169-9730N Cable grueso y soporte de manillar | #169-6567 [#169-6562] Kit soporte bicicleta de montaña [largo] | #169-6568 |
| #169-6568 Kit soporte aerodinámico | #169-6569 Soporte para la potencia de bicicleta de montaña | #169-6569 |
| #169-9752 Kit de sujetaciones | #169-6280 Banda universal de sensor | #169-9752 |
| #169-9780 Soporte para horquilla aerodinámica | #169-9691 Imán de rueda | #169-6280 |
| #169-9760 Imán para ruedas de composite | #166-5150 Pila de litio (CR2032) | #169-9691 |
| | | #169-9760 |
| | | #166-5150 |